


マイクロコンポーネントシステム

UX-GM55 -S/-N/-W















ーお買い上げありがとうございますー

/!\ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に8~11ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全に お使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



ユーザー登録 のおすすめ

お買い上げいただきました製品について 「ユーザー登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと製品のサポート情報、 ビクターの製品情報やイベント情報の提供 サービスなどをご利用いただけます。 また、今後のより良い製品開発のための アンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、 ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/

取扱説明書

準備する 13ページ

基本操作 19ページ

再生する(応用編) 41~-×

録音する 56~-×i

編集する 71ページ

タイマーを使う 78~~×ĭ

設定を変える 86~-3

その他 99~-×


LVT1894-001B

こんなことができます

曲を内蔵メモリーに録音する

→56ページ


いろんな音源から曲を取り込める!



CDの曲情報を取り込む


→53ページ

携帯電話につなげば Magic Sync で CD の曲情報を取り込める!




曲を持ち出して聞く





著作権保護された音楽も再生

⇒31ページ



- * XA-C210/C110/C51/C109/C59。 ただし、XA-C109/C59はファームウェ アのバージョンアップが必要です。
- (**⇒31**ページ)

携帯電話を使って本機でできること

携帯電話を本機でご使用になる前に ー必ずお読みくださいー

携帯電話を接続するための準備:

USB端子に接続するとき:

- ・お使いの携帯電話に合ったUSBケーブル(市販品)をご用意ください。
- ・充電機能付きのUSBケーブルで接続すると、携帯電話を充電することができます。

LINE IN端子に接続するとき:


オーディオコード(平型プラグ用) CN-FM100-Bなど(別売り)をご用意ください。

音楽CDと本機の内蔵メモリーの曲情報を 携帯電話で取得する一 MagicSync

~ USB端子に接続~

本機と携帯電話を接続してMagicSync®を実行すると、インターネット上のGracenoteデータベースにアクセスし、音楽CD、本機の内蔵メモリーにある曲のアルバム名、アーティスト名、曲名などの情報を読み込みます。

- ・お使いの携帯電話が本機のMagicSync機能に対応しているか確認してください。(添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」をご覧ください。最新の対応携帯電話リストはホームページで確認できます。http://www.victor.co.jp/audio_w/keitai/)
- MagicSyncを利用する場合にかかるパケット通信料やインターネット接続料金は、お客様の負担となります。




「曲情報を取得する - MagicSync -」 →53ページ

本機の内蔵メモリーにある曲を携帯電話に録音(移動)する

~USB端子に接続~

・接続している携帯電話が本機のUSB接続での録音機能に対応しているか確認してください。(添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」の録音の欄をご覧ください。最新の対応携帯電話リストはホームページで確認できます。http://www.victor.co.jp/audio w/keitai/)




- USB端子に接続した携帯電話の曲を本機に録音(移動)することはできません。このため、本機から 携帯電話に録音(移動)した曲を本機に再転送することはできません。
- ・ 携帯電話の曲を本機で再生または本機に録音する場合は、下記のように本機のLINE IN 端子に接続してください。

携帯電話の曲を本機で再生、本機に録音 ~ LINE IN端子に接続~

携帯電話をLINE IN端子に接続して、携帯電話の曲を再生・録音できます。

携帯電話を本機のUSB端子に接続したときは、携帯電話の曲の再生、携帯電話からの録音はできません。



「携帯電話・外部機器をつないで聞く」 **⇒39**ページ 「携帯電話・外部機器から録音する | **⇒64**ページ

もくじ

	こんなことができます2
	携帯電話を使って 本機でできること4
	もくじ 6
	本書の見かた7
	付属品の確認8
	安全上のご注意8
	使用上のご注意12
13 ページ	準備する
	接続する13
	各部の名前とはたらき16
19	基本操作
19 ページ	基本操作 電源を入れる/切る19
	電源を入れる/切る19
	電源を入れる/切る19 音量を調節する19
	電源を入れる/切る19 音量を調節する19 時計を合わせる20 メニュー/サブメニューを
	電源を入れる/切る
	電源を入れる/切る
	電源を入れる/切る
	電源を入れる/切る

41	再生する(応用編)
	音質を調節する41
	リピート再生する 42
	ランダム再生する 43
	登録した曲を再生する (プログラム再生)44
	ブックマーク・ プレイリストを使う48
	曲情報を取得する — MagicSync — 53
56	録音する
	録音について56
	録音の準備をする 57
	録音された曲の管理について 59
	CDから録音する61
	CDから録音する
	ラジオから録音する

/ 	編集する
	曲情報を変更する71
	内蔵メモリー、USB機器、 アルネオの曲を削除する74
78	タイマーを使う
	スリープタイマーを使う 78
	自動的に電源を切る (オートスタンバイ)78
	録音タイマーを使う79
	再生タイマーを使う82

86	設定を変える
	表示窓の表示を変える86
	CDの取り出しをロックする (チャイルドロック)88
	本機の情報を表示する88
	内蔵メモリー / アルネオ / USB 機器を 初期化する(フォーマット) 89
	メニュー / サブメニュー 項目一覧90
	7.0/4
	その他
99	ての他 制約について99
	制約について99
	制約について99 商標と著作権について99
	制約について99 商標と著作権について99 搭載ソフトウェアに関する情報100
	制約について
	制約について
	制約について

本書の見かた


- ・ 主にリモコンのボタンを使って操作説明しています。本体に同じマークのボタンがある場合には、本体 のボタンもお使いいただけます。
- 本文中のボタン名は、数字ボタン以外は [ボタン名] で表示しています。
- ・本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張しているものがあります。
- ・特に断りのない限り、「アルネオ」は「アルネオ XA-Mシリーズ・XA-Vシリーズ」を指します。

付属品の確認

• リモコン(1個)



FM簡易型アンテナ(1本)







RM-SUXGM55-S

• リモコン動作確認用 単4乾雷池(2本)



AMループアンテナ(1個)



安全上のご注意

―はじめにお読みください―

▶ 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示 です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いを すると、「死亡または重傷を負う可能性が想定され る | 内容を示しています。

∧ 注意

この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」 内容を示しています。

▶ 絵表示の説明

注意をうながす記号



一般的注意





行為を禁止する記号



使用禁止



一般的指示

行為を指示する記号



を抜く

↑ 警告



万一、次のような異常が発生し たときはすぐに使用をやめる。

電源プラグ を抜く

- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- ・ 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線 など)

すぐに電源を切り、必ず電源プラグをコンセン トから抜く。異常が発生したまま使用している と、火災や感電の原因となります。煙が出なく なるのを確認してから販売店に修理を依頼して ください。お客様による修理は危険ですから絶 対におやめください。



分解や改造をしない。 → 分解禁止 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や修 理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



風呂場やシャワー室では使用し ない。

使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因とな ります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃 えやすいものが入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のいるご家庭では注 意してください。



交流 100V (ボルト) 以外の電 源電圧で使用しない。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原 因となります。本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 雷源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差 し込む。

差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着 して火災や感電の原因となります。また、たこ足 配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないで ください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりが たまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火 災の原因となります。定期的に電源プラグをコン セントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り 除いてください。



本機の上に水などの入った容器 を置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置か ないでください。こぼれたり、中に水が入った場 合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線 接触禁止や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



本機の包装に使用しているポリ 袋は、小さなお子様の手の届く ところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火 災や感電の原因となることがあります。電源プラ グを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない。

ぬれ手 禁止

感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電 源プラグを抜く。

雷源プラグ を抜く

電源が切れているときでも本機には、わずかな電 流が流れています。

安全および節電のため、電源プラグをコンセント から抜いてください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となる ことがあります。

- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が 当たる所
- ・湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所な ど不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、け がの原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風诵しの悪い狭い所に 押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm 以上離す



お手入れをするときは、電源 プラグを抜く。 電源プラグ

を抜く

電源が切れているときでも本機には、わずかな電 流が流れています。

電源プラグがコンセントに接続されていると、感 電の原因となることがあります。



移動するときは、接続したコー ドや電源プラグを抜く。

電源プラグ を抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災 や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。電源を切 る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が 入ってから徐々に上げてください。

⚠ 注意



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

手を挟まれな いよう注意

けがの原因になることがあります。特に小さなお 子様のいるご家庭ではご注意ください。



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の 原因となることがあります。特に、湿気の多くな る梅雨期の前に行うと、より効果的です。



可動部の作動中には無理な操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。



本機の上に重いものを置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液 もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となるこ とがあります。次のことに注意してください。

- ・ 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用し ない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- ・長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコンの内部についた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



電源プラグが容易に抜き差 しできる空間を設ける。

本機は電源プラグの抜き差しで、主電源が「入」/「切」します。本機を設置するときは、できるだけコンセントの近くに設置してください。



欧州連合のリサイクルマークです。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所に は置かないでください。

- ・ 湿気やほこりの多い所 ・ 直射日光の当たる所
- ・バランスの悪い不安定 ・極端に寒い所 な所
 - ・振動の激しい所
- ・ 熱器具の近く
- テレビや他のアンプ、
- OA機器やけい光灯の すぐそば
- 磁気を発生する所
- 風通しの悪い狭い場所

チューナーのそば

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃ ~ 35℃です。こ の範囲外の温度で使用すると、正しく動作しな かったり故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴 が付いて正しく再生できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を入れたまま約1~2 時間待ってから、ご使用ください。

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶき してください。汚れがひどいときは、水で布を しめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、 あとからからぶきしてください。

ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬 品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色したり表面の仕上げをいためることがあり ます。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激 しないよう適度な音量でお楽しみください。



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからないような音量でお聞きくだ さい。

特に、夜は小さな音でも周囲によく诵るもので す。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるな どお互いに気を配り、快い生活環境を守りま しょう。このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

データのお取り扱いについて

- 本機の故障または不測の事態などにより、再生・録音において利用の機会を逸したために発生した損害 などの補償については、ご容赦ください。大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくこ とをお勧めします。
- 本機と接続機器間での録音(移動)・再生のときに、データ[内蔵メモリー、USB接続機器(携帯電話 を含む)、アルネオ]の消失または破損が生じた場合の補償はご容赦ください。
- MagicSyncで取得した曲情報が、本機の故障または不測の事態により、消失した場合の補償について もご容赦ください。

準備する

接続する

ーすべての接続が終わるまで電源プラグを差し込まないでくださいー


スピーカーの接続


ご注意

- スピーカーコードは確実に⊕と⊝に接続してください。スピーカーコードが外れて本体の金属部分に接触すると、故障の原因になります。
- スピーカー端子の⊕と○をショートさせないでください。故障の原因となります。
- ほかのスピーカーとは、 一緒に接続しないでく ださい。負荷インピー ダンスが変わり、故障 の原因となります。

お知らせ

- スピーカーコードの接続を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれます。
- 本機に接続できるス ピーカーのインピーダ ンスは4Ω~16Ωです。
- ・本機の内部で発生した 熱を放出するために、 両側にスピーカーを設 置したり、物を置いた りするときは、1cm 以上の間隔をあけてく ださい。
- 本機のスピーカーは防 磁設計になっておりません。テレビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。








接続後、スピーカーコードを軽く引っ張って抜けないことを確認してください。

アンテナの接続

▶ AMループアンテナ(付属品)を接続する

AMループアンテナを組み立てる



ご注意

AMループアンテナは、 アンテナ線が枠に巻かれ た状態のままお使いくだ さい。

枠からはずすとアンテナ の効果がなくなり、感度 が悪くなります。

AMループアンテナを接続する




お知らせ


アンテナ線が他の端子に触れないようにご注意ください。受信の妨げになることがあります。

接続したAMループアンテナを 左右に回し、最も受信状態の良 い方向に向けて置きます。

▶ FM 簡易型アンテナ(付属品)を接続する



付属のFM簡易型アンテナではうまく受信できないときや、マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき



電波状況によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A (別売り: 300 Ω対応)がご利用になれます。この場合もアンテナコネクター VZ-71A (別売り)が必要です。

お知らせ

- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱説明書を参照してください。
- アンテナの設置場所を 決めるときは、実際の 放送を聞きながら行 なってください。(→ 24ページ「ラジオを 聞く」)

ヘッドホンの接続

ヘッドホン(別売り)を接続して聞くことができます。

ご注意

- ヘッドホンを使用する ときは、音量を上げす ぎないでください。
- ヘッドホンを接続する と、スピーカーから音 が出なくなります。



電源プラグの接続

電源プラグは、すべての接続が終わってから差し込んでください。

お知らせ

電源プラグを抜いたり、 停電したときは、時計の 設定はお買い上げ時の状 態に戻ります(タイマー の設定内容は保持されま す)。それ以外の設定は 電源が切れても記憶され ます。

ご注意

動作中にいきなり電源プ ラグを抜くと、記録され ている音楽データが破損 することがあります。必 ず電源ボタンを押して電 源を切ってから、電源プ ラグを抜いてください。


家庭用コンセント AC100V 50Hz/60Hz



リモコンに電池を入れる

ご注意

- 付属の乾電池は動作確 認用です。早めに新し い乾電池と交換してく ださい。
- 乾電池は、「安全上のご 注意 | (→8~11ページ) をお読みの上、正しく お取り扱いください。
- ・ 落としたりぶつけたり など、リモコンに強い 衝撃を与えないでくだ さい。



わせて正しく入れて ください。


▶ リモコンを使うには

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作してください。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から約5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったりしたと きは、新しい乾電池と交換してください。


リモコン内部の極性 表示(⊕/⊝)に合

各部の名前とはたらき


リモコン



準備




表示窓





①曲情報	MagicSync	MagicSync (曲情報の取得) が可能なときに点灯 (→53 ページ)
	▶BASS◀	重低音を強調 (➡41ページ)
② 音質 	SOUND	音に効果を持たせる(サウンドモード)(➡41ページ)
	Ø/ CDI	CDを聞く (→22 ページ)
	₩	ラジオを聞く(➡24ページ)
③再生ソース(音源)	MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMORY MEMOR	内蔵メモリーを聞く(➡27ページ)
	- ⇔/ <u>USB</u>	USB機器を聞く(⇒32 ページ)
	4 / alneo	アルネオを聞く (⇒ 36ページ)
	+	外部機器を聞く (⇒39 ページ)
	SLEEP	スリープタイマー(➡78ページ)
	⊕ ¹²³⁴	再生タイマー (➡82ページ)
④時計・タイマー	⊕1234 REC	録音タイマー(→79 ページ)
	A.STBY	オートスタンバイ(➡78ページ)
	BOOKMARK	ブックマーク(➡48ページ)
	PRGM	プログラム再生(➡46ページ)
⑤ 再生方法	ALL A	リピート再生 (➡42ページ)
	A-B ⊊	A-Bリピート再生 (→42 ページ)
	RND	ランダム再生(→ 43 ページ)
©USBモード	MTP	USBモード (⇒31 、 38 ページ)
0036 = 1	MSC	

基本操作


電源を入れる/切る








音量を調節する



- を回す
- 0~40の範囲で調節できます。
- ▶ 音を一時的に消す



もう一度押すと元の音量に戻ります。



時計を合わせる

【 [時計/タイマー]を押す




図時計/タイマー ■時計設定 タイマー1 [--]タイマー2 [--]、

2 「時計設定」→「時刻合わせ」を選び、〔決定〕を押す



図時計設定時刻合わせ12/24h

【◀】 [►】 で設定する項目 にカーソルを合わせ、[▲]【▼】で「時」「分」「曜日」 を合わせる



AM/PM表示は、24時間表示に設定しているときは表示されません。

4 [決定] を押す

「時計設定」(手順**2**)の画面になります。



☑時計設定時刻合わせ12/24h

5 [メニュー] を2秒押しつ づける



再生画面に戻ります。

お知らせ

- ・メニュー操作の詳細に ついては右ページをご 覧ください。
- ・操作の途中で[メニュー] を押すと、1つ前の手順 に戻ります。
- ・操作の途中で [キャンセル] を押すと、再生画面に戻ります。(設定内容は取り消されます。)
- 「メニュー」→「設定」→「共通設定」→「時計を分できます。
- 月に 1 分程度のずれが 生じます。定期的に時 計を合わせ直してくだ さい。
- ・電源プラグが抜かれた り、停電したときは、 時計の設定はお買い上 げ時の状態に戻ります。 時計を合わせ直してく ださい。
- 録音中および電源が切れているときは、時計の設定はできません。

▶ 12時間表示/24時間表示を切り換えるには

上記の手順2で「時計設定 → 「12/24h | を選んで設定します。

メニュー / サブメニューを操作する


本機には、メニューとサブメニューがあります。


メニューからは、選曲や、各種設定などができます。

サブメニューからは、そのとき選択されている項目に対して、名前の変更、移動などの操作ができます。 メニュー、サブメニューの表示内容は、ソース(音源)や再生状態によって変わります。


- メニュー項目の一覧 (→ 90ページ)
- ・サブメニュー項目の一覧 (→ 97ページ)

メニュー/サブメニューを表示する





▶ サブメニューを表示する





- ▲ 見えていない項目が上にあるときに表示します。
- ▼ 見えていない項目が下にあるときに表示します。
- ▶ 次の項目があるときに表示します。

メニュー/サブメニューを操作する

お知らせ

この取扱説明書では、メニュー・サブメニューの項目を「選ぶ」と書いてある場合、その項目を「色が反転した状態にする」ことを表しています。

お知らせ


* 名前変更 (**→ 71**ページ) をしているときは、 [キャンセル] を押すと 文字が削除されます。

再生画面に戻るには**■** を押してください。

操作		リモコン	本体
項目を選ぶ			音書/スクロール
次の選択項目を表示する		または	決定
1つ前	前に戻る		
	メニュー	または	×=1-
	サブメニュー	または 🚺	_
選択を	を決定		決定
メニ:	ューから再生画面に	メニュー	×=ュー ② 2秒押しつづける
サブメニューから再生画 面に戻る		**	_

CDを聞く







頭出し(スキップ)

現在の曲の頭出し : [◄◀] を押す 前の曲の頭出し : [◄◀] を2回押す 次の曲の頭出し : [▶▶] を押す

早戻し・早送り

早戻し: [◄◀] を押しつづける 早送り: [▶▶] を押しつづける

停止: [停止 ■] を押す

トラック番号を直接指定する


「3」を選ぶ: **3**を押す 「10」を選ぶ: **10**を押す


[20] を選ぶ: 10→2→0と押す [23] を選ぶ: 10→2→3と押す

五牛を

お知らせ

再生を停止すると、次の 再生は再び1曲目から始 まります。





▶ トラックの一覧から曲を選ぶ

1 [決定] を押す トラックの一覧が表示されます。





2 曲を選び、[決定] を押す

選んだ曲から再生が始まります。



お知らせ

- ・「メニュー」→「ミュー ジック」→「トラック」 からもトラックの一覧 を表示できます。
- ・「選曲」→「トラック」 からもトラックの一覧 を表示できます。

▶画面表示



[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音空き時間などに表示を切り換えることができます。



- ①ソース (音源) 名
- ②曲名(曲情報がないときはTrackO1、TrackO2…表示)
- ③アーティスト名(曲情報がないときは表示なし)
- ④トラック番号/トラック総数(停止時:トラック総数)
- ⑤ 再生経過時間(停止時:総再生時間)
- ⑥動作アイコン (▶:再生、■:停止、■:一時停止、 ▶▶: 早送り、◀◀: 早戻し)
- ⑦アルバム名(曲情報がないときは表示なし)
- ⑧再生中の曲の残り時間

* 録音先のUSB機器・アルネオがないときは、録音空き時間は「-:--| と表示されます。

再生できるディスクについて

ご注意

- ディスクの特性・記録 状態・傷・汚れ、また はプレーヤーのレンズ 汚れ・結露などにより 再生できないことがあ ります。
- CDテキストの表示に は対応していません。

ディスクの種類	説明
音楽 CD COMPACT COLSTG DIGITAL AUDIO	CD-DA • CD ロゴマークの有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD 規格に準拠したディスクであることをお確かめください。
CD-R/RW CD-R/RW COMPACT COM	音楽CDフォーマットで作成したCD

【音楽CDについて】

CD-DA規格に準拠して いないCDは動作の保証 はできません。

【CD-R/RWについて】

- CD-R/RW ディスクを使用されるときは、ディスクの使用上のご注意をよくお読みく
- パケットライト方式(UDFフォーマット)で記録されたディスクは再生できません。
- ファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。

ほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。

・記録フォーマットについては、お手持ちのCD-R/RWドライブまたは記録用ソフトウェ アの取扱説明書をご覧ください。

▶ CDの取り扱いかた

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。
- ・ ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用し ないでください。故障の原因となります。

▶ CDのお手入れ

ご注意

シンナーやベンジンなど は絶対に使用しないでく ださい。



必ず内側から

連続したキズは音飛 びの原因となります。

ラジオを聞く アンテナを接続する (♣14ページ)



FMまたはAMを受信します。

[FM/AM]をくり返し押して、「FM」また FM/AM は「AM」を選ぶ FM/AM



放送局を選ぶ





₽M

[◄◀] または [▶▶] を押しつ づけ、周波数が変わり始めたら 離してください。


82.30MHz **STEREO**


受信できる放送局が見つかると、 自動的に止まります。

• [◄◄] または [▶▶] をくり返し押すと、周波数が FMでは0.10 MHzずつ、AMでは9 kHzずつ変わり ます。

お知らせ


本機はAMステレオ放送には対応していません。





▶ 画面表示

[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音空き時間などに表示を切り換えることができます。



①バンド (AM: AM放送、FM: FM放送) 名、

③ 周波数

プリセット番号 (マニュアル選局時:表示なし)

④FM モード

②放送局名(未設定時:プリセット番号)

* 録音先のUSB機器・アルネオがないときは、録音空き時間は「-:--」と表示されます。

ラジオ局を登録する(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで登録することができます。

▶ 自動で登録する (オートプリセット)

お知らせ

- オートプリセットの操 作はFM、AMのそれ ぞれについて行なって ください。
- FMでオートプリセッ トを実行すると、そ れまでのFM局の登録 は全て削除されます。 AMでオートプリセッ トを実行すると、それ までのAM局の登録は 全て削除されます。
- ソース(音源)がFM またはAMのときに、 [メニュー] **→** [オート プリセット| からも登 録できます。
- ・オートプリヤットで FMのラジオ局を登録 すると、FMモードは 全て「オート」になり ます。(**→ 26**ページ)
- ・雑音の多いラジオ局も 登録されることがあり ます。このようなとき は、手動で登録し直し てください。

お知らせ

手動でラジオ局を登録し たときは、FMモードも 記憶されます。(**→ 26** ページ)

「FM/AM]をくり返し押 して、「FM」または「AM」 を選ぶ



₽FM

82.30MHz **STEREO**

[オートプリセット]を 押しつづける



₽FM

オートプリセット を開始しますか? はい いいえ

「オートプリセットを開始しますか?」と 表示されるまで押しつづけてください。

「はい」を選び、[決定]を 押す



₽»EM オートプリセット 82.30MHz

選局が始まり、受信できる放送局の 低い周波数から順番に登録されます。

・ 登録が終了すると、プリセット番号1に登録されたラジオ局が受信されます。

▶ 手動で登録する

→ 24ページ

登録したいラジオ局を受信 🔂 🚮 する





₩FM

82.30MHz **STEREO**

「サブメニュー]を押す サブメニューが表示されます。



₩サブメニュー プリセット登録

「プリセット登録」を選び、 「決定」を押す



♪プリセット登録 プリセット1 プリセット2

プリセット3

プリセット登録リストが表示されます。

4 登録したいプリセット番号 を選び、「決定」を押す



₹ FM 3 プリセット3 82.30MHz **STEREO**

「プリセットに登録しました」と表 示され、登録したプリセット番号の 受信画面になります。

▶ プリセット登録したラジオ局を選ぶ

FMまたはAM受信中に、 数字ボタンで聞きたい ラジオ局のプリセット番号 を押す

₽FM 3 プリセット3 82.30MHz **STEREO**

[3] を選ぶ: 3を押す 「10」を選ぶ: 10を押す

2→3と押す 「23」を選ぶ:

お知らせ

- 「メニュー |→「プリセッ トチャンネル | からも プリセット登録したラ ジオ局を選べます。
- ・受信中に [決定] を押 すと、プリセット登録 したラジオ局の一覧が 表示されます。聞き たいラジオ局を選んで [決定] を押すとその 局を受信できます。

プリセット登録したラジオ局に名前を付ける

プリセット登録したラジオ局を受信したときに、ラジオ局名などを表示させることができます。

名前を付けたい局を受信 する



≜ FM 3 プリセット3 82.30MHz **STEREO**

ご注意

◄◄/▶▶ でラジオ局を選 んだときは名前を付ける ことはできません。数字 ボタンで選局してくだ さい。

「サブメニュー]を押す サブメニューが表示されます。



♪サブメニュー プリセット登録 プリセット名変更

「プリセット名変更」を選び、 [決定] を押す



♪プリセット名変... プリセット名入力 [A]

ラジオ局名を入力し、 [決定]を押す



₽FM3 変更しました お知らせ

ラジオ局名を入力後、再 度オートプリセットや手 動プリセットを行うと、 局名は削除されます。

・文字入力の方法は、「文字入力のし かた I (→ 72ページ)をご覧ください。

FMモードを切り換える

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、音声をモノラルにすると聞きやすくなることがあります。 [FMモード]を押すごとに、FMモードが次のように切り換わります。



設定	表示窓
●オート	STEREO (ステレオ受信時)
モノラル	MONO

●:お買い上げ時の設定

内蔵メモリーを聞く



本機には2GBのフラッシュメモリーが内蔵されています。CD、ラジオなどから内蔵メモリーに音楽を録音して、いつでも聞くことができます。

▶準備

内蔵メモリーに曲を録音する

→57~69ページをご覧ください。








頭出し(スキップ)


現在の曲の頭出し : [◄◀] を押す 前の曲の頭出し : [◄◀] を2回押す 次の曲の頭出し : [▶▶] を押す

早戻し・早送り

早戻し: [►► を押しつづける 早送り: [►►] を押しつづける

停止: [停止 ■] を押す





お知らせ

再生を一度停止すると、次の再生は前回 聞いていた曲の頭から始まります。

▶画面表示



[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音空き容量などに表示を切り換えることができます。



- ①ソース(音源)名
- ②曲名(曲情報がないときは、TrackOO1表示)
- ③アーティスト名(曲情報がないときは録音元ソース名 表示)
- ④トラック番号/トラック総数
- ⑤ 録音圧縮方式

- ⑥録音品質(ビットレート)(WAVファイルのときは表 示なし)
- ⑦再生経過時間
- ⑧動作アイコン (▶:再生、■:停止、■:一時停止、 ▶▶: 早送り、◀◀: 早戻し)
- ⑨アルバム名(曲情報がないときはAlbumOO1)
- ⑩再生中の曲の残り時間
- * 録音先のUSB機器・アルネオがないときは、録音空き容量は「---MB」と表示されます。

アルバム、アーティストなどの情報から曲を探す

[選曲]を押す



⊠ミュージック プレイリスト アーティスト アルバム

「ミュージックトメニューが表示さ れます。

曲を探す



曲情報を利用して、いくつかの方法 で曲を探すことができます。

リスト項目	表示と構成
アーティスト	アーティストごとに表示します。 「アーティスト名」 → 「アルバム名」 → 「曲名」
アルバム	アルバムごとに表示します。 「アルバム名」 → 「曲名」
ジャンル	ジャンルごとに表示します。 「ジャンル名」 → 「曲名」
トラック	すべてのトラックを名前順に表示します。

曲を選び、「決定」を押す



選んだ曲から再生が始まります。

お知らせ

[X二¬—] → [Ξ¬— ジック | からも「ミュー ジック | メニューを表示 できます。

お知らせ

- アーティスト名は録音 元のソース(音源)名 になっていることがあ ります。(**→ 59**ページ)
- 「アーティスト」で「す べて」を選ぶと、全て の曲がアーティスト名順 (同一アーティストの中 ではアルバム名順) に表 示されます。 「アルバム」 または 「ジャ ンル」で「すべて」を選 ぶと、全ての曲がアルバ ム名順またはジャンル名 順に表示されます。

お知らせ

アーティスト、ジャンル、 トラックはおおむねアル ファベット順に再生 します。

アルバムはトラック番号 順に再生します。

▶ あるアーティストの曲、あるアルバムの曲、 あるジャンルの曲をすべて聞くには

お知らせ

[Xニュー] **→** [ミュー ジック | からも「ミュー ジックトメニューが表示 できます。

「選曲」を押す

「ミュージック」メニューが表示さ れます。



⊠ミュージック プレイリスト アーティスト アルバム

聞きたいアーティスト、 アルバム、またはジャンル を選ぶ



ピアルバム すべて The Very Best ... >

例:アルバムを選ぶ場合

① [▲] [▼] で「アルバム」を選び、[決定] を押す

② [▲] [▼] で聞きたいアルバムを選ぶ

Live! Masters o... 例:アルバムを選んだ

場合

「サブメニュー」を押す

サブメニューが表示されます。



☑サブメニュー 再生 ブックマーク登録 編集

お知らせ

再生中に [◀] [▶] を押すと、手順2で選ん だ項目に応じて、前後の アーティスト、アルバム、 ジャンルに移動します。


4 「再生」を選び、[決定]を 押す



録音元のソース(音源)から曲を探す

「メニュー」 →「フォルダ」を選び、 [決定]を押す

> 録音元のソース(音源)名の一覧が 表示されます。






お知らせ

録音元のソース名のつい たフォルダの中にさらに 別のフォルダが含まれて いることがあります。こ の場合は、目的のファイ ルを含むフォルダを選 び、[決定]を押すと、 そのフォルダの内容が表 示されます。

再生したいファイルを選び、 [決定] を押す





USB機器を聞く



再生できるUSB機器について

▶ USBフラッシュメモリー

MSC(USBマスストレージ規格)に対応している機器

▶ デジタルオーディオプレーヤー

MSC (USBマスストレージ規格) またはMTPに対応し、Microsoft® Windows Media® Playerで音楽ファイルを転送できるプレーヤー

● 当社製デジタルオーディオプレーヤー 対応機種

種類	対応USB形式
XA-C210/C110/C51、XA-C109/C59、 XA-Mシリーズ、XA-Vシリーズ	MTP/MSC
XA-S/XA-F/XA-E/XA-MPシリーズ	MSC

XA-Mシリーズ・XA-Vシリーズは本機上部のアルネオ端子に直接接続することもできます。**⇒ 36**ページ

他社製品の動作確認済みモデルについてはホームページ(http://www.jvc-victor.co.jp/support/ga.html)をご覧ください。

お知らせ

- Microsoft® Windows Media® Player以外の楽曲管理ソフトで音楽ファイルを管理しているデジタルオーディオプレーヤー内の曲(ファイル)を本機にUSB接続して再生することはできません。本機のLINE IN端子に接続して再生してください。
- すべての機器について の動作を保証するもの ではありません。

USB機器で再生できるファイルについて

フォーマット	拡張子
MP3 (8kbps \sim 320kbps、8kHz \sim 48kHz、VBR*)	[.MP3] [.mp3]
WMA/WMA-DRM (8kbps \sim 320kbps、8kHz \sim 48kHz、 VBR*)	[.WMA] [.wma]
WAV (16bit、リニアPCM、8kHz~48kHz/IMA-ADPCM)	[.WAV]
AAC (16 kbps ~ 320 kbps、44.1 kHz·48 kHz、VBR*)	[.M4A] [.m4a]

*VBR:可変ビットレート

▶ データ数の制限について

最大再生対応ファイル数: 50001 フォルダあたりの最大ファイル数: 999ファイルとフォルダの最大総数: 20000最大フォルダ階層数: 7

お知らせ

- サンプリング周波数と ビットレートの組み合 わせによっては、正常 に再生できない場合が あります。
- 本機は、MP3iおよび MP3 PR0ファイルに は対応していません。
- WMA Losslessおよびボイスには対応していません。

AACファイルについて

- iTunesを使って作成し たAACファイルを再生 できます。
- iTunes Storeで購入した曲は再生できません。
- iTunesは、米国および その他の国で登録され ている Apple Inc.の商 標です。

▶ WAVファイル、AACファイルを再生するには

WAVファイル、AACファイルを再生するには、本機と接続機器をMSC (USB マスストレージ規格)接続する必要があります。

接続するデジタルオーディオプレーヤーがMTPとMSCの両方に対応している場合は、「本機のUSBモードを変更する」(➡ 下記)の手順で本機のUSBモードを「MSC」に変更してください。

▶ WMA-DRM(著作権保護付き)ファイルを デジタル再生するには

お知らせ

XA-C109/C59については、ファームウェアをVer.1.03.0641以降にバージョンアップする必要があります。以下のホームページの説明にしたがって、バージョンアップを行なってください。

http://www.jvc-victor. co.jp/download/dap/ index.html WMA-DRM(著作権保護付き)をデジタル再生するには、接続するUSB機器と接続される機器が両方ともデジタルメディアストリーミングに対応している必要があります。本機はデジタルメディアストリーミングに対応しています。

デジタルメディアストリーミング対応機種

弊社製デジタルオーディオプレーヤー: XA-C210/C110/C51、XA-C109/C59、 XA-Vシリーズ

デジタルオーディオプレーヤーを接続して WMA-DRM ファイルを再生 するには

本機とデジタルメディアストリーミング対応のデジタルオーディオプレーヤーを接続してWMA-DRMファイルを再生するには、本機のUSBモードを「オート」にしてMTPで接続する必要があります。(「本機のUSBモードを変更する | → 下記)

本機のUSBモードを変更する


ご注意

USBモードを切り換えるときは、USB機器をはずしてから操作してください。USB機器を接続中は、USBモードの切り換えはできません。


1 ソース(音源)をUSBに する

- つ ① [USB] を押す
- ② [■] を押す





- →「設定」
 - → 「USB設定」
 - → 「接続モード」を 選び、「決定」を押す



べUSB設定 再生設定 録音設定 接続モード



現在の接続モードが 表示されます

3 「オート」または「MSC」 を選び、[決定] を押す

オート: MSC接続とMTP接続

を自動的に切り換えます。(MTP優先)

MSC: MSCで接続します。



USB機器を聞く





頭出し(スキップ)

現在の曲の頭出し : [◄◀] を押す 前の曲の頭出し : [◄◀] を2回押す 次の曲の頭出し : [▶▶] を押す

早戻し・早送り


早戻し:[◀◀] を押しつづける 早送り:[▶▶] を押しつづける


デジタルオーディオプレーヤーによっては、早送り・早戻し の操作ができないことがあります。

停止: 「停止 ■ を押す

お知らせ

再生を停止すると、次の 再生は前回聞いていた曲 の頭から始まります。





▶ 画面表示



[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音空き容量などに表示を切り換えることができます。



- ①ソース(音源)名
- ②曲名(曲情報がないときは、TrackOO1表示)
- ③アーティスト名
- ④トラック番号/トラック総数
- ⑤録音圧縮方式
- ⑥録音品質(ビットレート)(WAVファイルのときは表示なし)
- * 録音先のアルネオがないときは、録音空き容量は「---MB」と表示されます。
- ⑦再生経過時間(停止時: [O:00]表示)
- ⑧動作アイコン (▶:再生、■:停止、■:一時停止、▶►:早送り、▼▼:早戻し)
- ⑨アルバム名(曲情報がないときはAlbumOO1)
- ⑩再生中の曲の残り時間

アルバム、アーティストなどの情報から曲を探す

お知らせ

「メニュー」**→**「ミュー ジック」からも「ミュー ジック」メニューが表示 できます。

お知らせ

- ・内蔵メモリーから転送 した曲の場合、「アー ティスト名」には録音 元のソース(音源)の 名前がついていること があります。(「FM」 「LINE」など。)
- 「アーティスト」で「すべて」を選ぶと、全ての曲がアーティスト名順(同一アーティストの中ではアルバム名順)に表示されます。

「アルバム」または「ジャンル」で「すべて」を選ぶと、全ての曲がアルバム名順またはジャンル名順に表示されます。

1 [選曲] を押す

「ミュージック」メニューが表示さ れます。



<u>←ミュージック</u>
プレイリスト
アーティスト
アルバム

2 曲を探す

曲情報を利用して、いくつかの方法 で曲を探すことができます。



リスト項目	表示と構成
プレイリスト	ブックマークに登録済みの曲および作成済みのプレ イリストを表示します。 ⇒51 ページ
アーティスト	アーティストごとに表示します。 「アーティスト名」 → 「アルバム名」 → 「曲名」
アルバム	アルバムごとに表示します。 「アルバム名」 → 「曲名」
ジャンル	ジャンルごとに表示します。 「ジャンル名」 → 「曲名」
トラック	すべてのトラックを名前順に表示します。

3 曲を選び、[決定] を押す

選んだ曲から再生が始まります。



お知らせ

アーティスト、ジャンル、 トラックはおおむねアル ファベット順に再生 します。

アルバムはトラック番号 順に再生します。

▶ あるアーティストの曲、あるアルバムの曲、あるジャンルの曲をすべて聞くには

上記の手順2で聞きたいアーティスト、アルバム、またはジャンルを選び、サブメニューから「再生」を選んで「決定」を押します。

・ 再生中に [◀] [▶] を押すと、手順2で選んだ項目に応じて、前後のアーティスト、アルバム、ジャンルに移動します。

フォルダから曲を探す

ファイルを選んで再生する

「メニュー」

→「フォルダーを選び、 「決定」を押す

USB機器にあるフォルダとファイ ルが表示されます。



GuitarFesta □Soundtrack **□**Opera

再生したいファイルを選び、 [決定]を押す

選んだ曲から再生が始まります。



-GuitarFesta **♬**Tango Suite... Sonatina_Op... □Rondo_Fdur... ↓

お知らせ

「」: フォルダを示します

フォルダを選んで再生する

「メニュー」

→「フォルダーを選び、 [決定]を押す

USB機器にあるフォルダとファイ ルが表示されます。



←フォルダ **GuitarFesta □Soundtrack** □ Opera

再生したいフォルダを選ぶ



ベフォルダ **□**GuitarFesta **Soundtrack** □Opera

[サブメニュー] を押す サブメニューが表示されます。





「再生」を選び、[決定] を押す



フォルダに含まれる曲がすべて再生 されます。

お知らせ

サブフォルダがある場合 は、「サブフォルダを含 むときの再生順序につい て」(**→ 35**ページ)を ご覧ください。

▶ サブフォルダを含むときの再生順序について

選択したフォルダにサブフォルダが含まれているときは、右のような順序で再生します。

Folder 1 Folder 1 Folder 2 Folder 2 Track 1.wma 2 Folder 2 Track 1.wma 3 Track 2.wma 6 Track 2.wma 4

▶ USB機器の接続について

- ・USBケーブル(市販品)を使って、本体前面のUSB端子とデジタルオーディオプレーヤー、USBフラッシュメモリーを接続することができます。
- USB機器を接続するときは、本機の電源を切ってから接続してください。
- USB機器を接続したりはずしたりするときは、必ず本機の音量を最小にしてください。
- ・USB機器をはずすときは、本機の動作が停止していることを確認してからはずしてください。再生中、 録音中および編集中はUSB機器をはずさないでください。
- ・ USB機器は、本機に直接接続してください。ハブを使った接続はしないでください。
- ・ USB機器を接続するときは、USB機器の取扱説明書もご覧ください。
- ・本機の電源が入っているとき、アルネオおよびUSB接続しているUSB機器(充電機能付きUSBケーブルで接続している携帯電話を含む)を充電することができます。

本機の電源が切れているときも、スタンバイモード(→87ページ)が「表示オン」に設定されていると、 アルネオおよび USB 機器を充電できます。

- 本機のUSB(◆→)端子はパソコンと接続できません。
- 接続したUSB機器の形状によっては、PHONES端子に干渉するため、ヘッドホンを接続できない場合があります。

▶ USB機器の記憶について

本機は、接続されたUSB機器を4台、アルネオを4台、計8台まで自動的に記憶することができます。 一度本機が記憶したUSB機器は、次に接続したときに短時間で読み込むことができます。

• MTPで接続されたUSB機器を記憶することはできません。

お知らせ

- ・次の場合は、USB機器を本機に接続したあと、本機の記憶内容を更新してください。
 - USB機器を読み込み途中ではずした場合

読み込みが途中で中断されたため、本機の記憶内容が途中までとなり、次に接続したときにUSB機器内にある全てのファイルが読み込まれず、曲数が正しく表示されません。

- 本機が記憶したUSB機器に、本機以外の機器でファイルの追加や削除を行った場合

記憶内容を更新するには:

- ① ソース(音源)をUSBにする。
- ② サブメニューを表示し「最新情報に更新」を選び〔決定〕を押す。

記憶内容の更新が始まります。更新が終わるとサブメニューに戻ります。

・本機がUSB機器を4台記憶しているときに、新しく別のUSB機器を接続すると、本機が記憶している4台のうち、 最も古い1台の記憶内容が削除され、新しく接続されたUSB機器が記憶されます。

アルネオを聞く



当社製のデジタルオーディオプレーヤー 「アルネオ XA-M シリーズ」 および 「アルネオ XA-V シリーズ」 (別売り)を、本機に直接接続して聞くことができます。

- ・画像ファイルおよびビデオファイルは本機では再生できません。
- ・他社製品には対応していませんので、接続しないでください。



頭出し (スキップ)

現在の曲の頭出し : [◄◀] を押す 前の曲の頭出し : [◄◀] を2回押す 次の曲の頭出し : [▶▶] を押す

早戻し・早送り


早戻し:[◄◀] を押しつづける 早送り:[▶▶i] を押しつづける


停止:[停止 ■] を押す

▶ アルネオを取り外すには

alneo連携モード (⇒38ページ) が「オフ」の場合:

本機でアルネオの再生を停止させてから取り外してください。 alneo連携モードが「モード1」または「モード2」の場合: ソース(音源)を「alneo」にして、本機の画面に「alneoを 抜いてください」と表示されるまで[■]を押しつづけます。 その後、アルネオを取り外してください。





お知らせ

- 長期間アルネオ端子を使用しないときは、ドックアダプターを取り外し、端子のふたを閉めておいてください。
- アルネオがMTPで接続(→38ページ) されているときは、アルネオには「ジャケット表示画面」が表示されます。
- アルネオがMTPで接続されているとき は、早戻し・早送りはできません。
- アルネオで再生できる音楽ファイルについては、アルネオに付属の取扱説明書を で覧ください。

▶ 画面表示



[表示/文字]を押すと、時刻表示や録音空き容量などに表示を切り換えることができます。



- ①ソース(音源)名
- ②曲名(曲情報がないときは、TrackOO1表示)
- ③アーティスト名
- ④トラック番号/トラック総数
- ⑤録音圧縮方式
- ⑥録音品質(ビットレート)(WAVファイルのときは表示なし)
- * 録音先のUSB機器がないときは、録音空き容量は「---MB」と表示されます。
- ⑦再生経過時間(停止時: [0:00]表示)
- ⑧動作アイコン (▶:再生、■:停止、■:一時停止、
 - ▶▶: 早送り、◀◀: 早戻し)
- ⑨アルバム名(曲情報がないときはAlbumOO1)
- ⑩再生中の曲の残り時間

アルバム、アーティストなどの情報から曲を探す

お知らせ

「メニュー」**→**「ミュー ジック」からも「ミュー ジック」メニューが表示 できます。

お知らせ

「アーティスト」で「すべて」を選ぶと、全ての曲がアーティスト名順(同一アーティストの中ではアルバム名順)に表示されます。

「アルバム」または「ジャンル」で「すべて」を選ぶと、全ての曲がアルバム名順またはジャンル名順に表示されます。

お知らせ

アーティスト、ジャンル、 トラックはおおむね アルファベット順に再生 します。

アルバムはトラック番号 順に再生します。

1 [選曲] を押す





9 曲を探す

曲情報を利用して、いくつかの方法 で曲を探すことができます。



ベアーティスト ■ すべて) AeroStones Baker's Eleven

リスト項目	表示と構成
プレイリスト	ブックマークに登録済みの曲および作成済みのプレ イリストを表示します。 →51 ページ
アーティスト	アーティストごとに表示します。 「アーティスト名」 → 「アルバム名」 → 「曲名」
アルバム	アルバムごとに表示します。 「アルバム名」 → 「曲名」
ジャンル	ジャンルごとに表示します。 「ジャンル名」 → 「曲名」
トラック	すべてのトラックを名前順に表示します。

3 曲を選び、[決定] を押す

選んだ曲から再生が始まります。



▶ あるアーティストの曲、あるアルバムの曲、 あるジャンルの曲をすべて聞くには

37ページの手順**2**で聞きたいアーティスト、アルバム、またはジャンルを選び、 サブメニューから「再生」を選んで〔決定〕を押します。

お知らせ

再生中に [◀] [▶] を押すと、手順2で選んだ項目に応じて、前後のアーティスト、アルバム、ジャンルに移動します。

フォルダから曲を探す

1 「メニュー」

→「フォルダ」を選び、 [決定] を押す

アルネオに入っているフォルダと ファイルが表示されます。





2 再生したいファイルを選び、[決定] を押す

選んだ曲から再生が始まります。



FROCKBEST

☐ Uponavon.mp3
☐ A_Dog_in_H...
☐ Too_Good_T...

お知らせ

サブフォルダがある場合 は、「サブフォルダを含 むときの再生順序につい て」(**→ 35**ページ)を ご覧ください。

アルネオを接続したときの動作を設定する

1 「メニュー」

→「設定」

→「共通設定」

→ 「alneo連携モード」 を選び、「決定」を押す



☑共通設定

MagicSync

alneo連携モード)
時計/タイマー

2 モードを選び、[決定] を 押す

決定

図alneo連携モ... ■

②オフ

○モード1

○モード2

オフ: アルネオ側で設定していた再生リスト

や再生モードは引き継がれません。(お買い上げ時の設定)

モード1: アルネオ側で設定していた再生リストや再生モードに従って

再生されます。

モード2: アルネオを接続すると、自動的に本機の電源が入り、ソース

(音源)が「alneo」に切り換わります。アルネオ側で設定していた再生リストや再生モードに従って再生されます。

お知らせ

- ・「モード1」または 「モード2」に設定し ている場合は、USB モードの設定に関わら ずMSCで接続されま す。アルネオ上にジャ ケット画像は表示され ません。
- USB機器の再生・録 音中は、アルネオを接 続してもソース(音源) は切り換わりません。
- 省電力設定(→87ページ)が「表示オフ」に設定されていると、アルネオを接続しても自動的に電源は入りません。
- 一部の再生モードには 対応していません。

アルネオのUSBモードを設定する

・ USBモードについては31ページをご覧ください。


ソース (音源) を [alneo] にし、「メニュー | → [設定 | → [alneo設定 | → [接続モード | から設定します。


携帯電話・外部機器をつないで聞く

本機につないだ携帯電話やカセットデッキなどの音を聞くことができます。











3 外部機器を再生する

・詳しくは、外部機器の取扱説明書をご覧ください。





▶画面表示



[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音空き容量などに表示を切り換えることができます。



- ① ソース(音源)表示
- ② 入力レベル
- * 録音先のUSB機器・アルネオがないときは、録音空き時間は「-:--」と表示されます。

▶ 音声入力レベルを調節するには

つないだ機器側の出力レベルが大きい、または小さいときは、本機の音声入力レベルを調節することができます。



2 適切なレベルを選び、[決定]を押す

●入力レベル ○レベル1 ○レベル2 ●レベル3

レベル 1: レベル 2で音が大きいと

きに選びます。

レベル 2: レベル 3で音が大きいときに選びます。

レベル 3: 通常はこちらでご使用ください。(お買い上げ時の設定)

お知らせ

- ・[メニュー] を2秒押 しつづけると、再生画 面に戻ります。
- ・ソース(音源)が LINEのときに [セット] を2秒押しつづけ ても、音声入力レベル を調節することができ ます。押しつづけるご とに、音声入力レベル が切り換わります。

再生する(応用編)

音質を調節する

低音/高音を調節する

[低音/高音] を繰り返し押す



™MEMORY 低音 0

押すごとに次のように切り換わります。

→ 低音 → 高音 → 通常表示 ¬

「音量+」「音量-」を押す



™MEMORY 低音 +2

- -5~+5の範囲で調節できます。
- ・5秒後に元のソース(音源)の表 示に戻ります。

重低音を調節する(AHB PRO)

AHB PRO(アクティブハイパーバスプロ)をオンにすると、メリハリの効いた重低音が楽しめます。

お知らせ

AHB PROは録音音声 に影響しません。

■:お買い上げ時の設定

[AHB PRO] を押す



押すごとに次のように切り換わります。

表示	設定	表示窓
● AHB PRO オン	重低音が強調されます	▶BASS◀
AHB PRO オフ	(通常の再生です)	(表示なし)

音に効果を持たせる(サウンドモード)

気分に合わせた音の世界を演出します。

お知らせ

サウンドモードは録音音 声に影響しません。

「サウンドモード」を押す



押すごとに次のように切り換わります。

	モード	
)	_	

表示	設定	表示窓
サウンドモード 1	自然な音の広がりを実現します。	
サウンドモード2	耳に快い音を実現します。	
サウンドモード3	さらに深い音の広がりを実現します。	
●サウンドモード オフ	(通常の再生です)	(表示なし)

■:お買い上げ時の設定

リピート再生する









曲をくり返し再生します。

停止中または再生中に [リピート] を押す



押すごとに、次のように切り換わります。

表示窓	項目名	内容
\$	1曲	1 曲だけをくり返し再生します。
ALL	すべて	現在選択中のアーティスト/アルバム/ジャンルなどに含まれる全ての曲をくり返し再生します。CDの全曲をくり返し再生します。
A-B ⊊	A-B	設定した再生区間をくり返し再生します。(内 蔵メモリー、USB機器、アルネオのみ)
(表示なし)	オフ	リピート再生を解除します。

お知らせ

- 「メニュー」→「設定」 →「CD設定」(「メモ リー設定」/「USB設 定」)→「再生設定」→ 「リピート」からもリ ピート再生を設定でき ます。
- 次の操作をすると、リ ピート再生は解除され ます。
- CDを取り出す
- USB機器またはアル ネオを取り外す
- 電源を切る

お知らせ

ません。





• 2曲間でA-Bリピート を設定することはでき



USB alneo

▶ A-Bリピートの再生区間を設定するには

A-Bリピートしたい曲を再生する

[リピート] をくり返し押 して、A- G を選ぶ





A-Bリピートを開始したい 場所で「セット」を押す





開始点Aが設定されます。

ソース(音源)が USBで、本機とUSB 機器をMTP接続して いるときは、A-Bリ ピートは設定できませ ん。本機とUSB機器 の接続モードをMSC にすると、設定できま す。(「本機のUSBモー ドを変更する」 → 31 ページ)

お知らせ

- ・A-Bリピート区間を変 更するには、A-Bリ ピート中に [セット] を押します。
- ・A-Bリピートを解除するには、[リピート]を るには、[リピート]を くり返し押して、表示 を消します。
- A-Bリピート再生中に [I◀◀] [▶▶] で曲をス キップすると、A-Bリ ピートが解除されます。
- 開始点Aと終了点Bは、 2秒以上あけてください。

4 A-Bリピートを終了したい 場所で [セット] を押す



А-В 🗲

終了点Bが設定され、設定した区間がくり返し再生されます。



ランダム再生する







alneo



ランダム(無作為)な順序で再生することができます。

お知らせ

- ・ランダム再生中は、再 生画面のトラック番号 表示部に現在再生中の 曲がランダムプレイ の何番目かを表示しま す。(CDの場合は再生 中の曲の曲番号を表示 します。)
- 「メニュー」→「設定」
 →「CD設定」(「メモリー設定」/「USB設定」)→「再生設定」→「再生設定」→「再生モード」→「ランダム」からもランダム再生を設定できます。

- ランダム再生したいソース(音源)に切り換えて、 停止する
 - ① [CD]、[MEMORY]、[alneo] または [USB] を押す
 - ② [■] を押す
- 2 [再生モード] をくり返し 押して、表示窓にRND表 示を点灯させる



RND

USB

- [CD]、[MEMORY]、[alneo] または [USB] を押 して再生する
- **ランダム再生を解除するには、**停止中に[再生モード]をくり返し押して、 RND 表示を消します。
- ・電源を切ったとき、CDを取り出したとき、USB機器/アルネオを取り外したときも、解除されます。

登録した曲を再生する (プログラム再生)

最大32曲まで登録して再生できます。



再生したい曲を登録する

CE

登録したい曲の再生中に [セット] を押す

右の「No.1」はプログラムの登録番号です。



<u>◎CD</u> プログラムに 登録しました No.1 **ご注意** プログラ/

プログラム再生中は、プログラムの登録や変更はできません。

手順1をくり返し、登録したいトラックを追加する

お知らせ

再生画面でサブメニューを表示して「プログラム登録」→「新規登録」または「追加登録」からもプログラムを登録することができます。

▶ トラックリストからプログラム登録する

1 再生画面で [決定] を押す

トラックリストが表示されます。



◎トラック
Track01
Track02
Track03

2 登録したいトラックを [▲][▼] で選ぶ



◎トラック
Track01
Track02
Track03

3 [セット]を押す



<u>⊚CD</u> プログラムに 登録しました No.1

右の「No.1」はプログラムの登録 番号です。


4 手順2,3をくり返し、登録 したいトラックを追加する

お知らせ

停止中にサブメニューから登録した曲は、アルファベット順に登録されます。登録した曲の順番を並べ替えるときは、「プログラムの曲順を変更する」(➡ 46ページ)をご覧ください。

▶ 複数の曲をまとめてプログラム登録する

再生画面で[決定]を押す





◎トラック
Track01

Track02 Track03

2 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。





3 「プログラム登録」→「追加登録」または「新規登録」を選び、[決定]を押す





- 「追加登録」を選ぶと、すでに登録されている曲の後ろに追加されます。
- 「新規登録」を選ぶと、すでにある登録は削除されます。
- 4 登録したい曲を選び、[セット]を押す

チェックマークのついた曲が登録されます。チェックマークをはずすには、再度 [セット] を押します。



◎登録対象選択☑Track01□Track02

□Track03



5 [決定] を押す

登録確認の画面が表示されます。




<u>◎追加登録</u> 登録確認

はい いいえ

6 「はい」を選び、[決定] を 押す

> 「プログラムに登録しました No.×」と表示され、再生画面に戻ります。 No.×はプログラムの登録番号です。





はい いいえ

45

プログラム再生する

1 CDを停止させる



2 [再生モード] をくり返し 押して、PRGM表示を点灯 させる



PRGM

3 [CD] を押す



登録した順に再生が始まります。

プログラム再生を解除するには:手順2でPRGM表示を消します。

- ・プログラム再生を解除しても、プログラムの内容は削除されません。
- ▶ プログラムの内容を確認する

PRGM表示が点灯しているときに...

一再生画面で[決定]を押す プログラムの内容が表示されます。



□プログラム
 □
 Track02
 Track11
 Track05
 □

お知らせ

- ・再生中は、プログラム 再生に切り換えること はできません。
- ・「メニュー」→「ミュー ジック」→「プログラム」 でプログラムの内容を 表示して〔決定〕を押 しても再生できます。
- 「メニュー」→「設定」
 →「CD設定」→「再生モード」で「プログラム」
 を選んでも、プログラムム再生を設定できます。
- プログラムに曲が登録 されていないきは「音 楽ファイルがありませ ん」と表示されます。[再 生モード]をくり返し 押して、プログラム再 生を解除してください。

プログラムを変更する

▶ プログラムの曲順を変更する

1 「メニュー」
 → 「ミュージック」
 → 「プログラム」を選び、
 [決定]を押す




②プログラム ■ Track02 Track11 Track05

プログラムの内容が表示されます。

[サブメニュー] を押す サブメニューが表示されます。





お知らせ


「メニュー」→「ミュー ジック」→「プログラム」 からも、プログラム内容 を確認することができ ます。 3 「編集」

> →「トラック並べ替え」を 選び、「決定」を押す



◎編集 削除 トラック並べ替え

並べ替えたいトラックを選 び、「セット」を押す



- を選び、「セット]を押してください。 チェックをはずすには、もう一度

[セット] を押してください。



◎並べ替え対... ☑Track02 □Track11 □Track05

5 [決定]を押す



◎挿入位置選択 Track11 Track05 Track08

6 挿入位置を選び、[決定] を押す



◎挿入位置選択 Track11 Track05 Track08

「はい」を選び、[決定] を押す



◎トラック並べ... ■ 並べ替え確認

はい いいえ

曲順が並べ替えられ、「変更しまし た」と表示されます。


▶ プログラムを削除する

プログラム再生中はプ ログラムを削除するこ とはできません。

お知らせ

- CDを取り出すと、プ ログラムは削除されま す。また、プログラム モードも解除されます。
- 電源を切ったときも、 プログラム内容は削除 され、プログラムモー ドも解除されます。

プログラム再生の停止中 に、「決定」を押す





◎プログラム Track02 Track11 Track05

▼1曲削除する

削除するトラックを 選び、||| を押す

▼全曲削除する

を繰り返し押す

「表示する内容がありません」と表示 されるまで繰り返し押してください。

ブックマーク・プレイリストを使う

プレイリストとは、好きな曲を集めてリストにしたものです。 パーティーで楽しむためのプレイリスト、夜に聞きたいプレイリスト 内蔵メモリ など、お好みの状況にあったプレイリストを作ることができます。








• プレイリストを作成するには、まず登録したい曲にブックマークを

つけます。登録したい曲全てにブックマークをつけたら、ブックマークのついた曲の一覧をプレイリス トとして保存します。



- ・ブックマークとプレイリストは、内蔵メモリー、USB機器、アルネオで作成できます。
- 異なるソース(音源)の曲を含むようなブックマーク、プレイリストは作成できません。
- ブックマークやプレイリストを編集しても、曲自体が移動したり削除されたりすることはありません。
- 同じ曲を複数のプレイリストに登録することもできます。

曲にブックマークをつける

お知らせ ブックマークのつい た曲の再生画面では BOOKMARK 表示が 点灯します。 BOOKMARK

ブックマークをつけたい曲 の再生画面で「セット」を 押す



「ブックマークに登録しました」と 表示された後、再生画面に戻ります。

MEMORY

▶ 一度に複数の曲にブックマークをつける

│ [メニュー] → 「ミュージック」を 選び、[決定] を押す





2 ブックマークをつけたい曲 のうち1曲を選ぶ




FAlbum001 ■
Track001
Track002
Track003

3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。





4 「ブックマーク登録」→「新規登録」または「追加登録」を選び、「決定」を押す





- ・選んだ曲をブックマークの一覧に追加したい場合は「追加登録」を選んでください。
- ・ 今ついているブックマークを全て削除して新たにブックマークをつけたい場合は「新規登録」を選んでください。
- 5 ブックマークをつけたい曲を選び、[セット] を押す

チェックマークのついた曲にブック マークがつきます。

チェックマークをはずすには、も う一度[セット]を押します。






6 [決定] を押す

登録確認の画面が表示されます。





はい いいえ

7 「はい」を選び、[決定]を 押す



<u>が追加登録</u> 登録確認 はい いいえ

ブックマークの曲順を変更する



内蔵メモリーでブックマークのついた曲の順序を変更することができます。

1 [メニュー]

- → 「ミュージック」
 - →「プレイリスト」
 - →「ブックマーク」を

選び、[決定]を押す

ブックマークの内容が表示されます。

χΞュ-

☑ブックマーク

Track023 Track009 Track007

> ・プレイリストとして保 存してしまうと曲順を 変更することはできま せん。

• USB機器とアルネオ

のブックマークは曲順

を変更することができ

お知らせ

ません。

2 移動したい曲を選ぶ



<u>ピブックマーク</u> Track023 Track009

Track007

3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。



4 「編集」
→「トラック並べ替え」




☑並べ替え対...

- □Track023
- □Track009
- ☑Track007

5 並べ替えたい曲を選び、 [セット]を押す

選び、「決定」を押す





☑並べ替え対...
☑ Track023

- □Track009
- ☑Track007

[決定]を押す



☑挿入位置選択

Track009 Track035 Track015

7 挿入位置を選び、[決定]を押す

確認画面が表示されます。



☑挿入位置選択 Track009

Track035

Frack015

挿入位置

6

} 「はい」を選び、[決定] を 押す



はい いいえ

プレイリストを保存する

ブックマークのついた曲のリストを、プレイリストとして保存します。

1 [メニュー]

- **→**「ミュージック」
 - →「プレイリスト」
- →「ブックマーク」を 選び、「決定」を押す



☑ブックマーク

Track023 Track009 Track007

お知らせ

- ・プレイリストは、 「ミュージック」→ 「プレイリスト」の 中に、作成した順 に「Playlist001」、 「Playlist002」…と いう名前で保存され ます。
- プレイリストは名前を 変更することができます。(→ 71ページ)

7 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。



3 「ブックマーク登録」→「プレイリストに保存」を選び、「決定」を押す

「保存しました」と表示されます。



☑ブックマーク... ■追加登録新規登録プレイリストに保存

ブックマーク・プレイリストを再生する

】 [メニュー] →「ミュージック」 →「プレイリスト」を 選び、[決定]を押す



Playlist001 Playlist002

▼ブックマーク再生:

2 「ブックマーク」を選び、[決定] を押す

ブックマークのついている曲 が表示されます。もう一度[決 定]を押すと、再生が始まり ます。


▼プレイリスト再生:

2 再生したいプレイリスト を選び、[決定] を押す

> 選んだプレイリストの曲が表示 されます。もう一度 [決定] を 押すと、再生が始まります。

ブックマーク・プレイリストを削除する

• プレイリストやブックマークを削除しても、曲自体は削除されません。



- → 「ミュージック」
- →「プレイリスト」を選び、 「決定」を押す



ピプレイリスト ■ ブックマーク → Playlist001 Playlist002

2 削除したいブックマークま たはプレイリストを選ぶ







例: Playlist001 を選 んだ場合

3 [サブメニュー] を押す サブメニューが表示されます。






4 「編集」







りり








6 [決定] を押す


確認画面が表示されます。





7 「はい」を選び、[決定] を 押す





曲情報を取得する — MagicSync —

ご注意

- ・内蔵メモリーにある曲 の情報を取得するとき は、アルバム単位など 複数の曲情報を取得す ることはできません。 1 曲ずつ実行してくだ さい。
- ディスクによっては曲 情報を取得できない場 合もあります。
- ・「共通設定」→
 「MagicSync」→「ディスク挿入時」の設定を
 「オン」にしておくと、
 CDを挿入したときに自動的にMagicSync開始画面が表示されます。
- ・録音と同時に自動的 にMagicSyncを開始 するには、「共通設定」 →「MagicSync」→「録 音開始時」の設定を「オ ン」にしてください。

本機と携帯電話を接続してMagicSync® を実行すると、インターネット上に存在するGracenoteデータベースにアクセスして、アルバム名、アーティスト名、曲名などの曲情報を読み込みます。(アナログ音源から録音した曲にも対応します。)

MagicSyncを使って曲情報を取得するには、以下の3つの方法があります。

- ・ 本機に挿入したCDの曲情報を取得する。
- 内蔵メモリーに録音された曲の曲情報を取得する。
- CDから内蔵メモリーに録音するときに、録音と同時に曲情報を取得する。 (「CDから録音する」 **→ 61**ページ)

MagicSync に必要な設定をする

1 携帯電話が本機のMagicSync機能に対応しているか 確認する

添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」のMagicSyncの欄をご確認ください。

2 接続する携帯電話の「USBモード設定」をデータ通信 モードにする

設定方法はお持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の「携帯設定」を設定する
 - ① メニューを表示して「設定」→「共通設定」→「MagicSync」→「携帯設定」を選び、「決定」を押す
 - ② オート (お買い上げ時の設定) /NTT ドコモ/SoftBank/au/ NTT moperaUから選び、[決定] を押す
 - ・接続する携帯電話会社に設定すると、接続にかか る時間が短くなります。
 - ・「オート」に設定すると、NTTドコモ/au/ SoftBankの携帯電話との接続が可能になります。




ご注意

- MagicSyncは携帯電話で通信するため、曲情報取得の際に通信費がかかります。料金については、添付の「MagicSync機能ご利用時の携帯電話通信料金について」をお読みください。
- ・携帯電話の電池残量がほとんど残っていない状態や、電池切れの状態では接続しないでください。
- ・携帯電話の電波状態によっては通信できない場合があります。携帯電話の電波状態をご確認ください。
- 携帯電話を接続しているときは、通話など携帯電話の操作はしないでください。
- ・通信中はUSBケーブルを抜かないでください。
- ・携帯電話接続中は、USBケーブルを伸ばした状態で本機からなるべく離して置いてください。

MagicSync を使って曲情報を取得する

携帯電話をUSBケーブル (市販品) で接続する

> MagicSync アイコンが点灯するこ とを確認してください。点灯しない ときは、携帯電話の設定と接続を確 認してください。



▼CDの曲情報を取得する ▼内蔵メモリーの曲情報を取得する

CDを入れ、ソー ス(音源)を 「CD」にする

ソース(音源)を「MEMORY」 にして、情報 を取得したい 曲を再生する


™MEMORY Track001 Artist 1/20 WMA 96k 0:24

[マジックシンク] を押す



MagicSync パケット通信を 開始しますか? はい いいえ

確認画面で「はい」を選び、 「決定」を押す





MagicSync CD情報を 検索しています キャンセル

お知らせ

[マジックシンク]を押 してから検索結果画面が 表示されるまでは、接続 した携帯電話をはずさな いでください。

MagicSync アイコン が点滅しているときは、 内蔵メモリー内の曲情報 を解析中です。

検索結果を確認する

▼検索結果が1つの場合

内容を確認して〔決定〕を押す



1/1 ◎アルバムタイトル ♥アーティスト名 ҈ѿジャンル名

▼検索結果が複数ある場合

候補の中から1つを選び、「決定] を押す



曲情報の反映された再生画面が表示 されます。

1/3 ◎アルバムタイトル ♥アーティスト名 歴ジャンル名

™MEMORY night and day **Ellie Walters** 1/20 WMA 96k 0:24

お知らせ

1度読み込んだ曲情報は、最大CD100枚分まで内蔵メモリーに保存されます。1度曲情報を取得したCDを本機に入れると、曲情報が表示されます。100枚を越えたときは、一番古い情報から順に削除されます。

CDから内蔵メモリーに録音した曲のときは、手順5の後で右の画面が表示されることがあります。

情報取得した曲と同じCDから録音した曲が内蔵メモリーにある場合、それらの曲の情報も更新することができます。

MagicSync 同じCDの曲を全て 書き換えますか? はい いいえ

- 「はい」を選ぶと「タイトル情報を更新中です」と表示され、同じCDの曲の 曲情報が更新されます。
- 「いいえ」を選ぶと、1 曲だけの情報が更新されます。
- ・ 曲情報の書き換えには時間がかかることがあります。途中でやめたいときは [キャンセル] を押してください。
- 情報を取得したあとのファイルの曲情報は、次の「曲の情報を見る」で確認 してください。

曲の情報を見る

内蔵メモリー /USB機器の曲(ファイル)の詳細情報を見ることができます。

1 情報を見たい曲を選ぶ

曲の選びかたについては、**28**、**33**ページをご覧ください。

™MEMORYTrack001

Artist

1/20


WMA 96k

0:24

サブメニューを表示して 「詳細情報」を選び、[決定] を押す



サブメニュー



アイコン	表示内容	アイコン	表示内容
u	曲名	TR NO	トラックナンバー
2	アーティスト名	FILE! TYPE	ファイルの種類
0	アルバム名	BIT I RATE	ビットレート
Ð	ジャンル名	TIME	再生時間
YEAR	リリース年	MEM	ファイルのある場所
FILE	ファイル名		-

録音する

録音について

録音先として以下の機器が選べます。

内蔵メモリー

• 携帯電話

• USB メモリー

・アルネオ

X

→64ページ

→63ページ

→64ページ

• デジタルオーディプレーヤー

▶ 録音可能な組み合わせ

録音可能な組み合わせは以下の通りです。

お知らせ

本機の音声を外部機器に録音 したい場合は、本機のLINE OUT端子に録音機器を接続 してください。(➡17ページ)


X

∧ *2

∧ *2

△*2

○ →61ページ



また、MTP接続した機器間では曲の移動はできません。

携帯電話

CD

ラジオ

外部機器

USB端子に接続

LINE IN端子に

接続

^{*&}lt;sup>1</sup>内蔵メモリー、USBメモリー、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話、アルネオの間での録音はファイルの移動になり、録音元には曲は残りません。

^{*&}lt;sup>2</sup> USB機器にはさまざまな種類と仕様のものがあるため、録音時の動作を完全には保証することができません。ラジオ、 外部機器の音声をUSB機器・アルネオに録音する場合は、必ず一度内蔵メモリーに録音してから、USB機器・アル ネオに録音(移動)してください。(**→66**ページ)

録音の準備をする

録音先の準備をする

ご注意

内蔵メモリーから携帯電話に音楽ファイルを録音 (移動)するときは、携帯電話の「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してください。 MagicSync機能を使うために携帯電話を接続するときは、「データ通信モード」に設定します(➡53ページ)。録音(移動)

の場合と異なりますので

ご注意ください。


▶ 内蔵メモリーに録音するとき

特に準備は必要ありません。

- ▶ 携帯電話に録音するとき
- 1 携帯電話が本機の録音機能に対応しているか確認する 添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」の録音の欄をご覧ください。
- 2 接続する携帯電話の「USBモード設定」をMTPモードにする

設定方法は、お持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- 3 携帯電話をUSBケーブル(市販品)で接続する
- ▶ USBメモリー、デジタルオーディオプレーヤー に録音するとき



- ▶ アルネオに録音するとき
- プルネオ端子にアルネオを 接続する

→36ページ



録音できるUSB機器について

▶ デジタルオーディオプレーヤー

MSC(USBマスストレージ規格)またはMTPに対応し、Microsoft® Windows Media® Playerで音楽ファイルを転送できるプレーヤー



USB

• 当社製デジタルオーディオプレーヤー 対応機種

種類	対応USB形式
XA-Mシリーズ、XA-Vシリーズ、XA-C210/ C110/C51、XA-C109/C59	MTP/MSC
XA-S/XA-F/XA-E/XA-MPシリーズ	MSC

お知らせ

- すべての機器について 動作を保証するもので はありません。
- 録音(移動)中は USBケーブルまたは 接続機器を抜かないで ください。

▶ USBフラッシュメモリー

MSC(USBマスストレージ規格)に対応している機器



ご注意

プロテクト機能付きの場合は、解除してから接続してください。

▶ 携帯電話

録音対応機種については、添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」 の録音の欄をご覧ください。



お知らせ

- ・USB接続した携帯電話から内蔵メモリーに曲を録音(移動)することはできません。携帯電話から録音するときはLINE IN端子に携帯電話を接続してください。
- ・内蔵メモリーから携帯 電話へ曲を録音(移動) するときは、ファイル 形式をWMAに設定し てください。MP3形 式では録音(移動)で きません。

録音された曲の管理について

内蔵メモリーに録音された曲の情報

内蔵メモリーに録音されたトラックには、1曲ごとに以下のようなラベルがつけられます。

各ラベルをもとに曲を探すことができます。(「アルバム、アーティストなどの情報から曲を探す |→28ページ)

- タイトル
- ファイル名
- アーティスト名
- ・ジャンル
- アルバム名
- ・ 録音元ソース(音源)

▶ ラベルの命名規則

• USBメモリー、デジタルオーディオプレーヤー、アルネオから録音(移動)した曲

	曲情報があるとき	曲情報がないとき
タイトル	曲情報によるタイトル	録音元のファイル名
アーティスト名	曲情報によるアーティスト名	なし
アルバム名	曲情報によるアルバム名	なし
ファイル名	録音元のファイル名	録音元のファイル名
ジャンル	曲情報によるジャンル	なし
録音元ソース	[USB] または「alneo」	「USB」または「alneo」

• CDから録音した曲

	曲情報があるとき	曲情報がないとき
タイトル	曲情報によるタイトル	[Track001]、[Track002] ···
アーティスト名	曲情報によるアーティスト名	[CD]
アルバム名	曲情報によるアルバム名	[Album001]、[Album002] ···
ファイル名	[タイトル].wma	[001_Track001.wma]、[001_Track002.wma] ···
ジャンル	曲情報によるジャンル	なし
録音元ソース	[CD]	[CD]

ラジオから録音した曲

曲情報がないとき

	HIII IKS 6.0 CC
タイトル	・ プリセット名なし:[バンド]_[周波数]_[時間][曜日]_001・ プリセット名あり:[プリセット名][時間][曜日]_001
アーティスト名	FMまたはAM
アルバム名	・ プリセット名なし:[周波数]・ プリセット名あり:[プリセット名]
ファイル名	「001_[バンド]_[周波数]_[時間][曜日]_001.wma」、「002_[バンド]_[周波数]_ [時間][曜日]_001.wma」…
ジャンル	なし
録音元ソース	「FM」または「AM」

• 外部機器、携帯電話から録音した曲

曲情報がないとき

タイトル	[LineOO1]、[LineOO2] ···
アーティスト名	[LINE]
アルバム名	[LineOO1]、[LineOO2] ···
ファイル名	「001_[タイトル].wma」、「002_[タイトル].wma」…
録音元ソース	[LINE]

^{*}ファイル名の拡張子はファイル形式によって変わります。

お知らせ


録音元ソースのラベルは 編集できません。

USB機器/アルネオ間で録音(移動)した曲(ファイル)

元のフォルダ構造やファイル名、曲情報を保ったまま移動されます。

内蔵メモリーまたは CDから USB機器、アルネオに録音(移動)した曲

以下のような構造のフォルダが録音先に自動的に作られます。



アーティストフォルダ:

- ・曲情報がある場合は、その情報をもとにアーティスト名がつけられます。
- ・曲情報がない場合は、録音元のソース名(「MEMORY」または「CD」)がつけられます。

アルバムフォルダ:

- ・曲情報がある場合は、その情報をもとにアルバム名がつけられます。
- ・曲情報がない場合は、「Album001 | 「Album002 |

ファイル名:

- 曲情報がある場合は、その情報をもとに「001 [曲名].wma|
- 曲情報がない場合は、「001 track001.wma」
- *ファイル名の拡張子はファイル形式によって変わります。

USB alneo

⊘CD

TOTAL 14

Track 01

CDから録音する





ご注意

ランダム再生中は、1曲 録音になります。(停止 中は、ランダム設定に なっていると録音できま せん。)

録音先のソース(音源)を準備する

「録音先の準備をする | (→57ページ)

ソース(音源)を「CD」にする

- ① [CD] を押す ② [■] を押す
- ・ 1 曲だけ録音したい場合は、「◄◀」「▶▶I を押して録音したい曲を選 んでください。
- 3 「録音〕を押す

録音設定画面が表示されます。



◎録音メニュー 録音先 [MEM] 録音曲 [全曲] 録音方式 [標準].

41:23

お知らせ

録音設定を途中でやめる には、[キャンセル]を 押します。

4 録音先を選ぶ

- ①「録音先」を選び、[決定]を押す
- ② 録音先を選び、[決定] を押す




◎録音先 MEMORY ○alneo **○USB**

内蔵メモリーに録音するとき:「MEMORY」を選ぶ アルネオに録音するとき: 「alneo」を選ぶ USB機器に録音するとき: 「USB | を選ぶ

5 録音する曲を選ぶ

- ①「録音曲」を選び、[決定] を押す
- ②「1曲」または「全曲」を選び、 [決定] を押す





選択した曲だけを録音するとき: 「1曲」を選ぶ CD内の曲をすべて録音するとき:「全曲」を選ぶ

6 録音の設定をする

- ① 設定したい項目を選び、[決定]を押す
- RE D
- ② 設定を選び、[決定] を押す
- ■録音方式

デジタル高速: 高速でデジタル録音します。(最大約4倍速)

デジタル標準: 通常の速さでデジタル録音します。 **アナログ**: 通常の速さでアナログ録音します。

■圧縮方式

MP3: MP3で録音します。 WMA: WMAで録音します。

■録音品質

HQ: 高音質で録音します。SP、LPに比べて録音できる曲数は少

なくなります。

SP: 標準的な音質で録音します。

LP: 録音できる曲数が多くなりますが音質は劣ります。

7 [録音] を押す

録音が始まります。



©CD→MEM
A Dog in Heaven
AeroStones
1/14
MP3 HQ
0:46

「データベース更新中」-「録音が終了しました」と表 示されたら、[決定] を押す



▶ 複数の曲を選んで録音するには(プログラム録音)

61ページの手順**2**で、録音したい曲をプログラムに登録し、プログラム再生します。(「登録した曲を再生する(プログラム再生)」**→44、46**ページ) その後は通常の録音と同じように**61**ページの手順**3**から操作してください。 手順**5**では「全曲」を選んでください。

お知らせ

「デジタル標準」または 「アナログ」を選んだ 場合は、曲を聞きながら 録音できます。

お知らせ

「メニュー」→
「MagicSync」→「自動設定」→「録音開始時」を「オン」に設定していると、録音と同時にMagicSyncを使って曲情報を取得します(→ 54ページ)。「携帯電話を接続して確認してくださいはいいいえ」と表示されますので、携帯電話を接続して「決定」を押してください。

お知らせ

録音を途中で止めるに は、[■] を押します。

ご注意

プログラムモードの時は録音方式として「デジタル高速」を選ぶことはできません。

ラジオから録音する







ラジオ放送を内蔵メモリーに録音します。

あらかじめトラックマークの付けかたを設定してください。(➡下記)

お知らせ

トラックマークの付けか たは以下のようにして設 定します:

- 1. ソース(音源)を 「FM」、「AM」または 「LINE」にする
- 2. 「メニュー」 → 「設定」 → 「FM設定」(または 「AM設定」、「LINE設 定」) → 「録音設定」 → 「トラックマーク」

マニュアル:手動でト ラックマークを付ける

タイム:5分間隔でト ラックマークを付ける

オート: 2秒以上の無音 が続いたときに、自動 でトラックマークを付 ける

お知らせ

録音設定を途中でやめる には、[キャンセル]を 押します。

1 ソース(音源)を「FM」 または「AM」にする



2 録音したい放送局に周波数をあわせる





★FM 3 プリセット3 82.30MHz STEREO

3 [録音] を押す

→24ページ

録音設定画面が表示されます。



<u>♪録音メニュー</u> 録音先 【MEM】) 圧縮方式 [WMA] 録音品質 [SP]

- 4 録音先を選ぶ
 - ①「録音先」を選び、[決定]を押す
 - ② 録音先が「MEMORY」になっていることを確認して〔決定〕を押す



₩録音先

MEMORY

♪録音メニュー

圧縮方式 【WMA】♪

[MEM]

[SP]

- ○alneo
- \bigcirc USB

録音先

録音品質

- 5 録音の設定をする
 - ① 設定したい項目を選び、[決定]を押す





MP3: MP3で録音します。 WMA: WMAで録音します。

■録音品質

HQ: 高音質で録音します。SP、LPに比べて録音できる曲数は少

なくなります。

SP: 標準的な音質で録音します。

LP: 録音できる曲数が多くなりますが音質は劣ります。

化


6 [録音] を押す

録音が始まります。

トラックマークの設定を「マニュアル」にしているときは、トラックマークをつけたいところで[セット]を押してください。



- お知らせ
- トラックマークをつけると、そこから別の曲として録音されます。 内容に合わせてトラックマークをつけておくと、後で再生するときに便利です。
- ・トラックマークの間隔は10秒以上空けてください。10秒以内に[セット]を押すと、「しばらくお待ちください」と表示されます。「オート」の場合も10秒以内ではトラックマークは付きません。





携帯電話・外部機器から録音する

カセットデッキ、MDプレーヤーや携帯電話などをLINE IN端子に接続して、内蔵メモリーに録音します。

- あらかじめトラックマークの付けかたを設定してください。(→63ページ)
- 入力レベルを調節しておいてください。(→40ページ)



1 録音元の機器を接続する

「携帯電話・外部機器をつないで聞く | →39ページ

2 ソース(音源)を「LINE」 にする



←LINE 入力レベル3

3 [録音] を押す

録音設定画面が表示されます。



●録音メニュー 録音先 [MEM]) E嬢をま [WMA]

圧縮方式 [WMA] 録音品質 [SP]

- 4 録音先を選ぶ
 - ①「録音先」を選び、[決定]を押す
 - ② 録音先が「MEMORY」になっていることを確認して〔決定〕を押す



- ━録音先
- **OMEMORY**
- ○alneo
- **○USB**

お知らせ

本機にマイクやレコード プレーヤーを直接接続す ることはできません。ア ンプ(市販品)をLINE IN端子へ接続してから、 それぞれの機器を接続し てください。

マイク:マイクロフォン アンプまたはオーディオ ミキサー

レコードプレーヤー: フォノイコライザー アンプ

お知らせ

録音設定を途中でやめる には、[キャンセル]を 押します。


ご注意

- 接続機器の音声が小さいと録音が開始できないことがあります。音量を確認し、入力レベルを調整(→40ページ)してから録音してください。
- ・接続機器の音声が小さいため、自動で録音が始まらないときは、〔録音〕を押すと強制的に録音を開始することもできます。(無音が30秒以上続いた場合、または音声が小さくて本機が音声を検出できない場合は、録音は自動停止します。)
- ・30秒間以上の無音が 続いた場合は、録音が 自動で停止します。

お知らせ

- トラックマークをつけると、そこから別の曲として録音されます。 内容に合わせてトラックマークをつけておくと、後で再生するときに便利です。
- ・トラックマークの間隔は10秒以上空けてください。10秒以内に[セット]を押すと、「しばらくお待ちください」と表示されます。「オート」の場合も10秒以内ではトラックマークは付きません。

5 録音の設定をする





 ●録音メニュー

 録音先 [MEM]

 圧縮方式 [WMA]

 録音品質 [SP]

- ② 設定を選び、[決定] を押す
- ■圧縮方式

MP3: MP3で録音します。 WMA: WMAで録音します。

■録音品質

HQ: 高音質で録音します。SP、LPに比べて録音できる曲数は少

なくなります。

SP: 標準的な音質で録音します。

LP: 録音できる曲数が多くなりますが音質は劣ります。

6 [録音] を押す

録音待機状態になります。



ーLINE→MEM ○ 入力レベル3

7 外部機器を再生する

音声が入力されると、録音が自動的 に始まります。(サウンドシンクロ 録音)



- トラックマークの設定を「マニュアル」にしているときは、トラックマークをつけたいところで「セット」を押してください。
- 8 音声の再生が終わったら、 外部機器側の再生を停止 し、本機の「■〕を押す



録音が停止します。

「データベース更新中」-「録音が終了しました」と表示されたら[決定]を押してください。


内蔵メモリー、USB機器、 アルネオ、携帯電話の間で 曲を移動する







内蔵メモリーに録音した曲をUSB機器やアルネオに移して持ち出したり、USB機器やアルネオ内の曲を 内蔵メモリーに移動したりできます。



ご注意

- ・内蔵メモリー、USB機器、アルネオ、携帯電話の間での録音は曲 (ファイル)の移動になり、録音元に曲(ファイル)は残りません。
- MTP接続した機器間では曲の移動はできません。
- ・内蔵メモリーまたはアルネオから携帯電話に音楽ファイルを録音(移動)するときは、携帯電話の「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してください。
- ・USB接続した携帯電話から内蔵メモリーに曲を録音(移動)することはできません。携帯電話から録音するときはLINE IN端子に携帯電話を接続してください。(➡64ページ)
- ・携帯電話へ録音(移動)できる曲はWMAファイルのみです。
- ・USB機器内のWMA-DRMファイルは録音(移動)できません。


1曲だけ録音(移動)する

1 録音元、録音先の機器を準備する

⇒57ページ

- 2 録音元のソース(音源)を選ぶ
 - ① [MEMORY]、[USB]、または [alneo] を押す
 - ② [■] を押す

3 録音したい曲を再生する



4 [録音] を押す

録音設定画面が表示されます。



<u>←録音メニュー</u> 録音先 【MEM】】 録音曲 【全曲】

お知らせ

録音設定を途中でやめる には、[キャンセル]を 押します。

5 録音先を選ぶ

- ①「録音先」を選び、[決定]を押す
- ② 録音先を選び、[決定] を押す



◆録音先●MEMORY○alneo

⇔USB→MEM

006_track

1/12 MOVE

 内蔵メモリーに録音するとき:
 「MEMORY」を選ぶ

 アルネオに録音するとき:
 「alneo」を選ぶ

 USB機器、携帯電話に録音するとき:
 「USB」を選ぶ

6 録音する曲を選ぶ

- ①「録音曲」を選び、[決定]を押す
- ②「1曲」を選び、[決定]を押す



お知らせ

- 録音中は音声は再生されません。
- 録音を途中で止めるには、[■]を押します。

7 [録音] を押す

「MEM・USB間の録音は移動になります」と表示されたら〔決定〕を押してください。

録音が始まります。

8 「移動が終了しました」と 表示されたら、[決定] を 押す



複数の曲をまとめて録音(移動)する

同じフォルダ内にある曲や、同じアルバムに含まれる曲を、まとめて録音(移動)することができます。

1 録音元、録音先の機器を準備する

⇒57ページ

2 録音元のソース(音源)を選ぶ

- ① [MEMORY]、[USB]、または [alneo] を押す
- ② [■] を押す

Track001
Artist
1/20
1/20
1/20
0:00

3 [選曲] を押す

「ミュージック」メニューが表示さ れます。 図ミュージック □ プレイリスト ト アーティスト アルバム

4 録音したい曲のうちの1曲 を選ぶ



選曲

Track001
Track002
Track003

5 [録音] を押す

録音設定画面が表示されます。



<u>『録音メニュー ■</u> 録音先 **[USB]** 録音曲 [選曲]

6 録音先を選ぶ

①「録音先」を選び、[決定]を押す

② 録音先を選び、「決定」を押す

内蔵メモリーに録音するとき:




<u>☑録音先</u>
②alneo○USB


「MEMORY」を選ぶ

アルネオに録音するとき: 「alneo」を選ぶ USB機器、携帯電話に録音するとき:「USB」を選ぶ

録音設定を途中でやめる には、[キャンセル]を 押します。

7 録音する曲を選ぶ







<u>☑録音メニュー</u> 録音先 [USB] 録音曲 【選曲])

録音する曲を選ぶとき: 「選曲」を選ぶ

同じフォルダ/アルバム内の曲をすべて録音するとき:

「全曲」を選ぶ

8 [録音] を押す



「MEM・USB間の録音は移動になります」と表示されたら〔決定〕を押してください。

▼手順7で「選曲」を選んだ場合

手順4で選んだ曲と同じ階層にある曲のリストが表示されます。 手順9,10へ進んでください。

▼手順7で「全曲」を選んだ場合

録音が始まります。 手順11へ進んでください。

ご注意

- ・USB機器に録音中や、 録音を停止して「移動 が終了しました」と表 示するまでは、接続機 器を絶対に抜かないで ください。
- ・録音(移動)のときに 空フォルダができるこ とがあります。不要な 場合は削除してくださ い。(➡76ページ)

お知らせ

録音を途中で止めるに は、[■] を押します。

9 録音する曲を選ぶ


録音したい曲を選び、[セット] を 押してください。

チェックマークのついた曲が録音されます。

チェックマークをはずすには、も う一度[セット]を押します。



☑録音曲選択 ☑Track001 ☐Track002 ☐Track003



録音が始まります。

・録音中は音声は再生されません。



► MEM→USB

Track001

Artist

1/5

MOVE

11 「移動が終了しました」と 表示されたら、[決定] を 押す




録音画面について



[表示/文字] を押すと、時刻表示や録音残り時間などに表示を切り換えることができます。

- ▶ CD、内蔵メモリー、USBメ モリー、携帯電話、アルネオ から録音するとき
 - ▶ ラジオ、外部機器から録音す るとき





- *¹] 曲録音の場合は「1TR」と表示します。
- *2録音先の空き容量は、そのときの録音に使われる録音 品質に応じて異なります。

編集する

曲情報を変更する

内蔵メモリーの曲情報(ファイル名、タイトル、アーティスト名、アルバム名、ジャンル名)やプレイリストの名前を変更することができます。

曲情報を変更する


例:「Album001」の名前を変更するとき

お知らせ

WAVファイルおよび AACファイルは、ファイ ル名のみ編集できます。



- ① [MEMORY] を押す
- ② [■] を押す



- **→**「ミュージック」
- →「アルバム」を選び、[決定]を押す

アルバムリストが表示されます。





0:00

™MEMORY


Track001

Artist

1/20 WMA 96k


3 名前を変えたいアルバムを 選ぶ





4 [サブメニュー] を押す





5 「名前変更」を選び、[決定]を押す


サブメニューが表示されます。





6 「アルバム」を選び、[決定] を押す





7 名前を変更する

文字の入力については「文字入力の しかた」(➡ 下記)をご覧ください。



<u>☑名前変更</u> アルバム名入力 |Album001 |A] お知らせ

途中でやめるときは [■] を押します。

8 [決定] を押す

名前が変更されます。



▶ ある曲の曲情報を変更したいとき

手順3の後で[決定]を押して編集したい曲を選びます。 手順6で変更したい項目を選んでください。

▶ あるアルバムに含まれる全ての曲の曲情報を 変更したいとき

手順6で「アーティスト」または「ジャンル」を選んでください。選択したアルバムに含まれる全ての曲のアーティスト情報またはジャンル情報が変更されます。

文字入力のしかた

▶ 入力する文字の種類を切り換えるには

[表示/文字] を押すごとに、次のように切り換わります。



────────── [A] ─────────── [a] ─────── [カナ] ────── [O] ──── (大文字 (小文字 (カタカナ) (数字) アルファベット) アルファベット)

▶ 入力位置を移動するには

[◀] 「▶] で入力位置を移動します。

▶ 文字を削除または追加するには

1 文字消去: 消去したい文字の左側に [◄] [▶] でカーソルを移動して [キャ

ンセル]を押す

全文字消去: [キャンセル] を文字が消えるまで押しつづける

今ある名前に文字を追加する: [▶] でカーソルを追加する場所まで移動して

文字を入力する

▶ 入力できる文字

数字ボタンを押すと、対応する文字が入力されます。

ボタン	大文字アルファベット	小文字アルファベット	数字	カタカナ
ア・記号	・各種記号* ! ■ # \$ % & ' !	() * + , / :	1	アイウエオァィゥェォ
2	ABC	abc	2	カキクケコ
サ·DEF	DEF	def	3	サシスセソ
9·GHI	GHI	ghi	4	タチツテト
±∙JKL	JKL	jkl	5	ナニヌネノ
/\·MNO	MNO	mno	6	ハヒフへホ
₹-PQRS	PQRS	pqrs	7	マミムメモ
VUT-ST	TUV	tuv	8	ヤユヨャュョ
5·WXYZ	WXYZ	wxyz	9	ラリルレロ
オートフ・リセット	(なし)	(なし)	0	ワヲン゛゜ー

^{* ■} の文字は、ファイル名には使用できません。

お知らせ

- ・入力できる文字は半角です。全角文字、ひらがな、漢字は入力できません。
- ・最大文字入力数は次の通りです。最大文字入力数を超える曲情報は、本機では表示・編集できません。曲情報を入力した機器などで編集してください。

内蔵メモリー、ラジオ局名:128文字

内蔵メモリー、USB機器、アルネオの曲を削除する







内蔵メモリー、USB機器、アルネオ内のフォルダや曲(ファイル)を削除できます。

alneo

USB

曲を削除する

1 削除したい曲の再生画面を 表示する Track001
Artist
1/20
WMA 96k
0:00

ご注意

削除した曲を元に戻すこ とはできません。

2 [サブメニュー] を押す サブメニューが表示されます。

サブメニュー

☑サブメニューブックマーク登録 ♪編集名前変更

3 [編集]

→ 「削除」を選び、 [決定] を押す



配編集 ■
削除

お知らせ

途中でやめるときは [キャンセル] を押し ます。

「はい」を選び、[決定] を 押す

削除確認画面が表示されます。



▶ 複数の曲(ファイル)を削除する

例:内蔵メモリーのAlbumOO1の曲を削除する場合

「メニュー」

- → 「ミュージックト
- →「アルバム」を選び、 [決定]を押す

アルバムリストが表示されます。





「AlbumOO1」を選び、「決 定〕を押す

> 「Album001」に含まれる曲が表示 されます。



№Album001 Track001 Track002 Track003

3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。





4 「編集」

お知らせ

ます。

途中でやめるときは

[キャンセル] を押し

→「削除」を選び、 [決定]を押す



配削除対象選択 ☑Track001 □Track002 □Track003

1曲目にチェックマークが付いて表示されます。

5 [▲] [▼] で一緒に削除し たい曲を選び、[セット] を押す



・チェックマークをはずすには、も う一度「セット」を押します。



☑削除対象選択 ☑Track001 □Track002 ☑Track003

6 「決定」を押す


削除確認画面が表示されます。



配削除 削除確認 はい いいえ

「はい」を選び、「決定」を 押す





フォルダごと曲を削除する

例:USB 機器の「CD」フォルダの中の「AlbumOO1」フォルダと「AlbumOO3」フォルダを削除する 場合

1 「メニュー」 →「フォルダ」 →「CD」を選び、 〔決定〕を押す



お知らせ

内蔵メモリーの中にある、録音元ソース(音源)名のついたフォルダは、この方法では削除できません。削除するには内蔵メモリーを初期化(フォーマット)して、全ての曲とフォルダを削除する必要があります。(➡ 89ページ)

2 「Album001」フォルダを 選ぶ




ペフォルダ□Album001□Album002□Album003

3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。





4 「編集」

→ 「削除」を選び、 「決定」を押す



★削除対象選択
□□Album001
□□Album002
□□Album003

お知らせ

途中でやめるときは [キャンセル]を押し ます。

選んだフォルダにチェックマークが付いて表示されます。

5 [▲] [▼] で一緒に削除したいフォルダ、ファイルを選び、[セット] を押す

チェックマークをはずすには、も

う一度[セット]を押します。



לעט

<u><削除対象選択</u> ☑□ Album001 □□ Album002 ☑□ Album003 お知らせ

表示されているファイル も一緒に選ぶことができ ます。

□: フォルダを示します□: ファイルを示します

6 [決定] を押す


削除確認画面が表示されます。



<u>≪削除</u> 削除確認

「はい」を選び、[決定] を 押す





アルバムなどに含まれる曲をまとめて削除する (内蔵メモリー)



1 [選曲] を押す

ミュージックメニューが表示されます。



お知らせ

項目を反転させることで 選択状態になります。[決定]を押して選んだ項目 に含まれる曲のリストを 表示すると、曲の削除に なります。

7 削除したい項目を選ぶ

- アーティストを削除するとき: 「アーティスト」から、削除したい アーティストを選ぶ
- アルバムを削除するとき:「アルバム」から、削除したいアルバムを選ぶ
- ジャンルを削除するとき: 「ジャンル」から、削除したいジャンルを選ぶ

☑アルバム すべて Album001 Album002 Album0002 Album0001 Album

例: Album001 を削除 する場合

お知らせ

- 途中でやめるときは [キャンセル] を押し ます。
- 「すべて」を選ぶと表示されている項目すべてを削除します。
- ・リストから、別のアル バムも一緒に削除する 場合は、[▲] [▼] で項目を選び、[セッ ト] を押してください。
- チェックマークをはず すには、[セット]を 押してください。

3 [サブメニュー] を押す

サブメニューが表示されます。



4 「編集」

→ 「削除」を選び、[決定] を押す



☑削除対象選択 ■ すべて ☑Album001 → □Album002 ↓

削除対象選択画面でAlbum001にチェックマークが入って表示されます。

5 [決定] を押す


削除確認画面が表示されます。



<u></u> <u>別削除</u> 削除確認 はい <u>いいえ</u>

6 「はい」を選び、[決定] を 押す





タイマーを使う

本機には、スリープタイマー、再生タイマー、録音タイマーの3種類のタイマーがあります。 スリープタイマー 1 件、再生タイマーと録音タイマー合わせて4 件を設定できます。

準備

タイマーの設定をする前に時計を合わせておいてください(→20ページ)。

スリープタイマーを使う

設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。おやすみのときに便利です。

[スリープ]を押す

スリープ

押すごとに、時間(単位:分)が以下の、ように切り換わります。

設定したい時間を表示させるだけで登録は完了です。

お知らせ

- ・スリープタイマーを設 定すると、表示窓が暗 くなります。
- 「メニュー」→「設定」
 →「共通設定」→「スリーブ」からも設定できます。

▶ 設定した時間を変更するには

[スリープ] をくり返し押して時間を選び直します。

▶ 設定した時間(残り時間)を確認するには

スリープタイマーが設定された状態で、「スリープ」を1回押します。

自動的に電源を切る(オートスタンバイ)

ラジオとLINE以外のソース(音源)で、再生・録音の停止状態や無音状態が3分間以上続いたときに、電源が自動で切れます。

1 [オートスタンバイ] を押す



押すごとに次のように切り換わります。

表示	表示窓
オートスタンバイ オン	A.STBY
●オートスタンバイ オフ	(表示なし)

●:お買い上げ時の設定

お知らせ

- 「メニュー」→「設定」→「共通設定」→「オートスタンバイ」からも 設定できます。
- ・再生/録音の終了後や 無音状態になると、表 示窓の A.STBY 表示 が点滅します。
- 再生/録音中に音量を 「O」にしても、オート スタンバイは動作しま せん。

録音タイマーを使う

指定した日時に自動的に電源が入り、ラジオ放送やLINE IN端子に接続した機器の音声を内蔵メモリーに録音できます。再生タイマー、録音タイマー合わせて最大4件まで設定できます。

タイマーは電源「切」のときのみ動作します。設定後は本機の電源を切ってください。

お知らせ

- ・LINE接続機器の音声を録音する場合は、タイマー機能付き機器を使用してください。
- ・タイマー開始時刻の4分前までに、タイマーの設定を終了して電源を「切」にしてください。
- ・最長録音可能時間は23時間56分です。
- ・複数のタイマーを使う場合は、先に動作するタイマーの終了時刻と後に動作するタイマーの開始時間を、4分以上空けて設定してください。間隔が4分未満のとき、または重複しているときは、「他のタイマーとの間隔を4分以上あけてください」と表示されます。
- ・電源プラグをはずしたときや停電のときは、タイマーの設定項目内容は保持されますが、時計設定はお買い上げ時 の状態に戻ります。時計を設定し直してください。
- ・本機の時計は月に1分程度ずれるため、ときどき時計を合わせ直してください。(→ 20ページ)特に、録音タイマーを設定する前は正確な時刻に合わせることをお勧めします。
- 録音タイマーの動作中は、音量がOに設定されます。音声を聞きたいときは音量を調節してください。

1 タイマーの準備をする

録音したいソース(音源)を準備します。

ラジオ	放送局をプリセットしておく (→ 25 ページ)
LINE	LINE IN 端子 (⇒ 39 ページ) に再生機器を接続し、その機 器の説明書に従う

2 録音の設定をする

設定方法と設定項目については以下をご覧ください。


- ラジオから録音する (→ 63ページ)
- 外部機器から録音する (→ 64ページ)

お知らせ

- タイマー設定を途中で やめるには、[キャン セル]を押します。
- 1つ前の画面に戻るには [メニュー] を押します。

3 [時計/タイマー] を押す






4 「タイマー 1」~「タイマー 4」のいずれかを選び、[決定]を押す



 5 「設定」を選び、[決定] を 押す





6 「録音タイマー」を選び、「決定」を押す



☑ タイマー 1タイマー種別○ 再生タイマー◎ 録音タイマー

7 開始時刻と終了時刻を設定 する



<u>図タイマー1</u> 開始/終了時刻 **10**:01PM-11:30PM


- ① 時刻を合わせる
- ② [決定] を押す
- ・時刻を合わせ直したいときは、[◄] [▶] を押して修正したい位置に カーソルを合わせます。
- 繰り返しを設定する





<u>図タイマー 1</u> 繰り返し/曜日 毎週 火曜日

9 動作日を設定する






図タイマー 1 繰り返し/曜日 1回 <mark>火曜日</mark>

▼手順8で「毎週」を選んだとき

→「日曜日」→「月曜日」→「火曜日」→「水曜日」→「木曜日」← 「毎日」→「月-土曜日」→「月-金曜日」←」土曜日」←」金曜日」←

▼手順8で「1回」を選んだとき



10 録音元を選ぶ

録音元のソース(音源)を選び、 「決定」を押す



☑タイマー 1 ■ 録音ソース FM→MEM

「LINE→MEM」 (外部機器の音声を内蔵メモリーに録音) 「FM→MEM」 「AM→MEM」 (FMを内蔵メモリーに録音)

▼ラジオを録音するとき

| 1 録音放送局を選ぶ

プリセットチャンネル 一覧から選び、[決定] を押す



手順12へ進んでください。

▼外部機器から録音するとき

12 設定内容を確認して、[決 定] を押す

タイマーが設定され、 $②_{REC}^1$ (数字は該当するタイマー番号)が表示されます。



図タイマー 1 録音タイマー 10:01PM-11:30... 一回 金曜日

13 電源を切る



08:48 PM 木曜日

⊕¹ REC

タイマー録音した曲を再生するには

録音タイマーで内蔵メモリーに録音した曲は、メニューの「フォルダ」 \rightarrow 「タイマー録音」 \rightarrow 「FM」/「AM」 / 「LINE」から探すと便利です。

再生タイマーを使う

指定した日時に自動的に電源が入り、CDやラジオが自動的に再生されます。再生タイマー、録音タイマー 合わせて最大4件まで設定できます。

タイマーは電源「切」のときのみ動作します。設定後は本機の電源を切ってください。

お知らせ

- LINE接続機器の音声を再生する場合は、タイマー機能付き機器を使用してください。
- ・再生タイマーが開始されると、音量が徐々に大きくなり、設定した音量になります。
- ・タイマー開始時刻の4分前までに、タイマーの設定を終了して電源を「切」にしてください。
- ・複数のタイマーを使う場合は、先に動作するタイマーの終了時刻と後に動作するタイマーの開始時間を、4分以上空けて設定してください。間隔が4分未満のとき、または重複しているときは、「他のタイマーとの間隔を4分以上あけてください」と表示されます。
- ・電源プラグをはずしたときや停電のときは、タイマーの設定項目内容は保持されますが、時計設定はお買い上げ時の状態に戻ります。時計を設定し直してください。
- ・本機の時計は月に1分程度ずれるため、ときどき時計を合わせ直してください。(➡ 20ページ)

1 タイマーの準備をする

再生したいソース(音源)を準備します。

CD	CDを入れる
MEMORY	ブックマークまたはプレイリストを登録しておく (→ 48、51 ページ)
USB	USB機器を接続し、ブックマークまたはプレイリストを 登録しておく (→ 48、51 ページ)
アルネオ	アルネオを接続し、ブックマークまたはプレイリストを 登録しておく(→ 48、51 ページ)
ラジオ	放送局をプリセットしておく (→ 25 ページ)
LINE	LINE IN 端子 (⇒ 39 ページ) に再生機器を接続し、そ の機器の説明書に従う

7 [時計/タイマー] を押す



図時計/タイマー ■ 時計設定 → タイマー1 [--] タイマー2 [--]、

3 「タイマー 1」~「タイマー 4」のいずれかを選び、「決定」を押す




お知らせ

- タイマー設定を途中で やめるには、[キャン セル]を押します。
- ・1つ前の画面に戻るには [メニュー] を押します。


「設定」を選び、「決定」を 押す





5 「再生タイマー」を選び、 「決定」を押す





6 開始時刻と終了時刻を設定する



☑タイマー 2 開始/終了時刻 07:05AM-08:15AM

(i)²

① 時刻を合わせる ② [決定] を押す

・時刻を合わせ直したいときは、[◄] [▶] を押して修正したい位置に カーソルを合わせます。

繰り返しを設定する



☑タイマー 2 繰り返し/曜日 毎週 火曜日

「毎週 | または「1回」を選び、[決定] を押す



☑タイマー 2 繰り返し/曜日 毎週 火曜日


▼手順7で「毎週」を選んだとき

を押す


動作日を設定する

→「日曜日」 ←→ 「月曜日」 ←→ 「火曜日」 ←→ 「水曜日」 ← 「木曜日」 ← └→「毎日」←→「月-土曜日」←→「月-金曜日」←→「土曜日」←→「金曜日」←

▼手順7で「1回」を選んだとき



再生音量を設定する



☑タイマー 2 再生音量 07

再生ソースを選ぶ

押す

再生したいソース(音源)を選び、 [決定] を押す



☑タイマー 2 再生ソース FM

[FM] ↔ [CD] ↔ [USB] → [AM] ←→ [LINE] ←→ [MEMORY] ←→ [alneo] ←

11 再生する曲、放送局を選ぶ

▼FM または AM のとき: 再生する放送局を選ぶ

プリセットチャンネル一覧から選び、[決定]を押す

▼CDのとき: 再生トラックを選ぶ

再生したいトラック番号(1~99)を選び、[決定]を押す

▼MEMORY、USBまたはalneoのとき:


再生プレイリスト/ブックマークを選ぶ プレイリストー覧またはブックマークから選び、〔決定〕を押す

▼LINEのとき

手順12へ進んでください。

12 設定内容を確認して、[決定]を押す

タイマーが設定され、**(*)** ² (数字は該 当するタイマー番号) が表示されます。



お知らせ

- CD にないトラックを 選んだときは、1 曲目 から再生されます。
- ・ブックマークとプレイ リストがどちらも登録されていない場合は、内蔵メモリーまたはUSBの「メニュー」 →「ミュージック」→「トラック」にあるトラックリストの順番で再生されます。

| 3 電源を切る



09:23 AM 土曜日

₫ ²

再生/録音タイマーをオフにするには

┃ [時計 / タイマー]を押す



2 オフにしたいタイマー番号を選び、[決定] を押す



<u>図タイマー 1</u> 設定 **)** 状態変更 確認

- お知らせ
- 操作を途中でやめるには、[キャンセル]を押します。
- 1つ前の画面に戻るには [メニュー] を押します。

3 「状態変更」を選び、[決定] を押す



4 「オフ」を選び、[決定] を 押す

 $(\mathring{\textbf{j}})^1$ (再生タイマーの場合) または

 $\dot{m O}_{\sf REC}^1$ (録音タイマーの場合) が消えます。



お知らせ

「オフ」にしても設定内 容は削除されません。

再生/録音タイマーの設定を確認するには

[時計/タイマー]を押す



お知らせ

- タイマー設定の確認 を途中でやめるには、 [キャンセル] を押し ます。
- 1 つ前の画面に戻るに は [メニュー] を押し ます。

2 確認したいタイマー番号を 選び、[決定]を押す



☑ タイマー 1設定状態変更確認

3 「確認」を選び、[決定] を 押す



☑タイマー1 録音タイマー 10:01PM-11:30... 一回 金曜日

設定の内容が表示されます。


再生/録音タイマーの設定を変更するには

【 [時計/タイマー]を押す



2 変更したいタイマー番号を 選び、[決定] を押す





3 「設定」を選び、[決定] を押す



お知らせ

変更方法は、各項目の設 定方法をご覧ください。 (**→ 79** ~ **84**ページ) 4 変更したい項目が表示されるまで [決定] を押す



- ▶ 再生/録音タイマーの設定内容を消去するには
 - 1 [時計/タイマー] を押す



2 設定内容を消去したいタイマー番号を選び、[キャンセル]を2秒以上押しつづける





設定を変える

表示窓の色や明るさをお好みで変えられるほか、CD の取り出しを制限したり、内蔵メモリーの内容を全て消したりすることができます。

目的に合わせて、次のページを参照してください。

- 表示窓の色や明るさを変えたい(→ 下記および87ページ)
- CDが取り出せないようロックしたい (→ 88ページ)
- ・内蔵メモリーやUSB機器の空き容量や録音可能時間を知りたい(→ 88ページ)
- ・内蔵メモリーの内容をすべて消したい(→ 89ページ)

表示窓の表示を変える

ソース(音源)ごとに表示窓の色を設定したり、表示の明るさを調節したりできます。

表示窓の色を変える

1 [カラー] を押す



配力ラー設定ま最まま

2 変更したい色(「赤」/「緑」/「青」)を選ぶ



帰力ラー設定赤縁目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目日日日

- 3 色レベルを選ぶ
 - 3色すべての「■」を消すことはできません。





お知らせ

表示色の見えかたは、本機の使用環境や使用期間により異なって見えることがあります。

- **4** 手順2~3をくり返して、好みの色に調節する
- **5 [カラー] を押す** 設定が保存され、通常画面に戻ります。

明るさを変える(ディマー機能)

お知らせ

- 「メニュー」→「設定」 → 「共通設定」 → 「ディ マー」からも明るさを 変えられます。
- モード2の色は変更で きません。表示窓の色 に関係なく暗いブルー になります。
- ●:お買い上げ時の設定

「ディマー」を押す

押すごとに、明るさが切り換わります。

ディマー

設定	明るさ
モード1	やや暗くなる
モード2	暗いブルーになる
●オフ	元の明るさに戻る

省電力設定をする(スタンバイモード)

省電力のために、スタンバイ時の表示窓の時計表示を消すことができます。

お知らせ

- 電源が切れているときに [ディマー]を押しても スタンバイモードの設定 ができます。押すごとに 「表示オフ」と「表示オン」 が切り換わります。「表 示オン」にするときは、 「表示オン」が表示され るまで (約10秒) 押し つづけてください。
- 「表示オフ」に設定し ていると、接続された USB機器およびアルネ オは、本機のスタンバイ 時には充電されません。

「メニュー」

- →「設定」
 - →「共通設定」
- →「スタンバイモード」 を選び、「決定」を押す





「表示オフ」を選び、[決定] を押す




表示窓の表示の色合いを変える(コントラスト)

表示窓の表示の濃さをお好みに合わせて変更できます。

「メニュー」

- → 「設定 |
 - →「共通設定」
- →「コントラスト」 を選び、[決定]を押す





お好みの色の濃さに調節 し、[決定]を押す

0~10の範囲で調節できます。



CDの取り出しを ロックする (チャイルドロック)

CDを取り出せないように設定できます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。

1 「メニュー」

- →「設定」
 - →「共通設定」
- →「チャイルドロック」
 を選び、「決定」を押す



お知らせ

スタンバイ時に本体の

を押しながら を押しても設定できます。スタンバイ時でスタンバイモードが「表示オフ」のときは、設定を表示するまで(約10秒)押しつづけてください。

「オン」を選び、[決定] を押す



▶ チャイルドロックを解除するには

上記の手順2で「オフ」を選び、[決定]を押します。

本機の情報を表示する

1 「メニュー」 →「システム」 を選び、「決定」を押す



◎メニュー ミュージック 設定 システム

▼バージョン情報を見る

2 「バージョン情報」を 選び、「決定」を押す

> ファームウェアのバージョン 情報が表示されます。

▼ストレージ情報を見る

2 「ストレージ情報」を選び、[決定] を押す

情報を見たいソース(音源)を選び、[決定]を押す

空き容量や曲数などが表示されます。

内蔵メモリー / アルネオ / USB 機器 を初期化する (フォーマット)





内蔵メモリー、アルネオ、USB機器内のデータをすべて消します。

USB alneo

フォーマットしたいソース(音源)を選ぶ

- ① [MEMORY]、[alneo] または [USB] を押す
- ② [■] を押す

ご注意

削除したデータを元に戻 すことはできません。

2 「メニュー」 →「システム」 →「フォーマット」を選び、 [決定]を押す




☑システム バージョン情報 ストレージ情報 フォーマット


- 「はい」を選び、[決定]を 押す
 - •「いいえ」を選ぶと、1つ前の画面 に戻ります。



☑システム フォーマット しますか? はい いいえ

「はい」を選び、「決定」を 押す







☑システム 全消去されます よろしいですか? はい いいえ

メニュー / サブメニュー項目一覧

メニュー項目

▶ CD

×==	= 				詳細(選択可能な項目)	参照 ページ									
E	プログラム				プログラム再生	44									
ミュージック	トラ	ック			CD内の曲の一覧	22									
	C D 設定	再生設定	リピート		オフ、1曲、すべて	42									
	設設定定	設定定再生モード			ノーマル、プログラム、ランダム	43, 46									
		録音設定	録音設定	録音方式		デジタル高速、デジタル標準、アナログ									
				設 メモリー録音 定	圧縮方式	MP3、WMA									
設定	設定			録音品質	HQ, SP, LP										
,_												alneo録音	圧縮方式	MP3、WMA	62
								録音品質	HQ, SP, LP						
			USB録音	圧縮方式	MP3、WMA										
				録音品質	HQ, SP, LP										
	共通	設定			→「共通設定」(96ページ)										
シュー	バージョン情報 ストレージ情報			本機のファームウェアのバージョンを表示	88										
システム				内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88										

▶ MEMORY

メニュ	1—			詳細(選択可能な項目)	参照 ページ		
	プレ	イリス	٠,٢	ブックマーク/プレイリスト一覧	48		
<u> </u>	アー	ティス	. 	内蔵メモリー内の曲のアーティスト一覧			
ミュージック	アル	バム		内蔵メモリー内の曲のアルバム一覧	- 28		
ック	ジャ	ンル		内蔵メモリー内の曲のジャンル一覧	28		
	トラ	ック		内蔵メモリー内の曲の一覧	-		
	CD			CDから録音した曲の一覧			
	alne	0		アルネオから録音した曲の一覧			
フォルダ	USE	3		USB機器から録音した曲の一覧	29		
ル ダ	FM			FM放送から録音した曲の一覧	29		
	AM			AM放送から録音した曲の一覧			
	LINE	NE		LINE INから録音した曲の一覧			
	メモリー設定	メモリ	再 リピート 生設 定 また に		オフ、1曲、すべて	42	
設定	設定	定	再生モード	ノーマル、ランダム	43		
	共通	設定		➡「共通設定」(96 ページ)			
	バー	ジョン	情報	本機のファームウェアのバージョンを表示	88		
システム	スト	レージ	情報	内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88		
	フォ	ーマッ	٢	内蔵メモリーを初期化	89		

▶ USB/alneo

メニュ	1—			詳細(選択可能な項目)	参照 ページ
	プレ	イリス	K F	ブックマーク/プレイリスト一覧	48
Ш	アー	ティス	. F	USB機器/アルネオ内の曲のアーティスト一覧	
ミュージック	アル	バム		USB機器/アルネオ内の曲のアルバム 一覧	33, - 37
ク	ジャ	ンル		USB機器/アルネオ内の曲のジャンル 一覧	
	トラ	ック		USB機器/アルネオ内の曲の一覧	
			フォルダ	USB機器/アルネオ内のフォルダ、ファ イルの一覧	34, 38
	USB設定/	再生設定	リピート	オフ、1 曲、すべて	42
≘ r ⊾	а	正	再生モード	ノーマル、ランダム	43
設定	I neo設定	接続	モード	オート、MSC USB機器の接続モードの設定	31, 38
	共通	設定		➡ 「共通設定」(96 ページ)	
シ	バー	ジョン	情報	本機のファームウェアのバージョンを 表示	88
システム	スト	レージ	で情報	内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88
	フォ	ーマッ	' 	USB機器/アルネオを初期化	89

▶ ラジオ (FM)

×==	×==-				詳細(選択可能な項目)	参照 ページ					
	プリセットチャンネル				プリセットしたチャンネルの一覧 (1 ~ 30)	26					
		オ	ートプリセット		放送局を自動的にプリセット	25					
	F M	FM-	モード		オート、モノラル	26					
	設定	録音設定	トラックマーク	7	マニュアル: 手動でトラックマークを付ける タイム: 5分間隔でトラックマークを付ける オート: 2秒以上の無音が続いたときに、自動 でトラックマークを付ける	63					
設定			メモリー録音	圧縮方式	MP3、WMA						
~_				録音品質	HQ, SP, LP						
			alneo録音	圧縮方式	MP3、WMA	62,					
									録音品質	HQ, SP, LP	63
			USB録音	圧縮方式	MP3、WMA	-					
				録音品質	HQ. SP. LP						
	共通	設定			➡「共通設定」(96 ページ)						
シュ	バージョン情報				本機のファームウェアのバージョンを表示	88					
システム	スト	レージ	情報		内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88					

▶ ラジオ (AM)

メニュ	メニュー				詳細(選択可能な項目)	参照ページ																
	プリセットチャンネル				プリセットしたチャンネルの一覧 (1 ~ 15)	26																
		オ	ートプリセット		放送局を自動的にプリセット	25																
	A 録 トラックマーク M 音 設 定 定		7	マニュアル: 手動でトラックマークを付ける タイム: 5分間隔でトラックマークを付ける オート: 2秒以上の無音が続いたときに、自動でトラックマークを付ける	63																	
₽₽			メモリー録音	圧縮方式	MP3、WMA																	
設定						録音品質	HQ. SP. LP															
					alneo録音	圧縮方式	MP3、WMA	62,														
																				録音品質	HQ, SP, LP	63
																USB録音	圧縮方式	MP3、WMA				
	_			録音品質	HQ. SP. LP																	
	共通設定			→「共通設定」(96ページ)																		
シュ	シ バージョン情報				本機のファームウェアのバージョンを表示	88																
システム	スト	レージ	"情報		内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88																

► LINE

×==	1—				詳細(選択可能な項目)	参照 ページ				
	L 入力レベル I			レベル1、レベル2、レベル3 外部機器からの音声入力レベルの調節	40					
設定	NE設定	録音設定	トラックマーク	7	マニュアル: 手動でトラックマークを付ける タイム: 5分間隔でトラックマークを付ける オート: 2秒以上の無音が続いたときに、自動でトラックマークを付ける	63				
			メモリー録音	圧縮方式	MP3、WMA	_				
				録音品質	HQ. SP. LP	- 65				
							USB録音	圧縮方式	MP3、WMA	0)
				録音品質	HQ, SP, LP	_				
	共通設定			➡ 「共通設定」(96 ページ)						
シ	バージョン情報			本機のファームウェアのバージョンを表示	88					
システム	ストレージ情報			内蔵メモリー、アルネオ、USB機器: 総容量、空き容量、全楽曲数を表示	88					

▶ 共通設定

メニュ	ı—				詳細(選択可能な項目)	参照 ページ
	共通設定	MagicSync	自動設定	ディスク挿入時	オフ、オン CD挿入時に曲情報を取得	53
	是			録音開始時	オフ、オン 録音開始時に曲情報を取得	53, 62
			携帯設定		オート、NTTドコモ、 SoftBank、au、NTT moperaU	53
		alneo連携モー	ド		オフ、モード1、モード2	38
		時計/タイマー	時計設定	時刻合わせ	- 時計の設定	20
				12/24h	14日 (八)政(左	20
			タイマー 1 ~ 4		タイマーの設定	79, 82
設定		スリープ			スリープタイマーの設定(オフ、 10分、20分、30分、60分、 90分、120分、150分、180分)	78
		オートスタンバ	1		オフ、オン オートスタンバイの設定	78
		スタンバイモード			表示オフ、表示オン スタンバイ時の時計表示の設定	87
		コントラスト			○ ~ 10表示窓の濃さの設定	87
		ディマー			オフ、ディマー 1、ディマー 2 表示窓の明るさの設定	87
		チャイルドロック			オフ、オン CDを取り出せないようにする 設定	88

サブメニュー項目

- ・サブメニューの内容は、表示する条件によって異なります。
- LINEにはサブメニューはありません。

▶ CD

サブメニュー		詳細	参照 ページ
再生		曲の再生	22
プログラム登録	追加登録	プログラムの追加登録	45
ノログノム豆球	新規登録	プログラムの新規登録	
炉隹	削除	プログラムリストの削除	47
編集	トラック並べ替え	プログラムのトラックを並べ替え	46, 47

▶ MEMORY

サブメニュー		詳細	参照 ページ
再生		曲の再生	29
	追加登録	ブックマークの追加登録	40
ブックマーク登録	新規登録	ブックマークの新規登録	49
	プレイリストに保存	ブックマークからプレイリストを作成	51
編集	削除	曲の削除	74
	ファイル	ファイル名の変更	
	タイトル	タイトル名の変更	
名前変更	アーティスト	アーティスト名の変更	71
石 則友史	アルバム	アルバム名の変更	71
	ジャンル	ジャンル名の変更	_
	プレイリスト	プレイリスト名の変更	
詳細情報	表示	曲の詳細情報を表示	55

▶ USB、アルネオ

サブメニュー		詳細	参照 ページ
再生		曲、フォルダの再生	34, 38
	追加登録	ブックマークの追加登録	40
ブックマーク登録	新規登録	ブックマークの新規登録	49
	プレイリストに保存	ブックマークからプレイリストを作成	51
編集	削除	曲、フォルダの削除	74
最新情報に更新		USB機器を最新の情報に更新	35
詳細情報	表示	曲、フォルダの詳細情報を表示	55


▶ ラジオ(FM/AM)

サブメニュー	詳細	参照 ページ
プリセット登録	プリセットの登録	25
プリセット名変更	プリセット名の変更	26

制約について

SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(内蔵メモリー、USB、アルネオなど)にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」を作ることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠して設計されています。



ご注意

たとえば、この規定により一度デジタル録音されたCDからは、内蔵メモリー、USB機器へデジタル録音することはできません。

CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます。

お知らせ

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。 私的録音補償金についてのお問い合わせ先

社団法人 私的録音補償金管理協会

☎03-5353-0336(代)

商標と著作権について

- ・本製品は曲情報の取得にトランステクノロジー社のMagicSync®、携帯 電話によるデータ取得技術を使用しています。MagicSyncは携帯電話に よるデータ取得技術の業界標準です。詳細は、トランステクノロジー社 のホームページwww.transtechnology.co.jpをご覧ください。
 - 携帯電話に ノロジー社)。 MAGIC SYNC

gracenote.

- 音楽認識技術と関連情報はGracenote[®]社によって提供 されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報 配信の業界標準です。詳細は、Gracenote[®]社のホーム ページwww.gracenote.comをご覧ください。
- GracenoteからのCDおよび音楽関連データ:
 Copyright © 2000-2008 Gracenote. Gracenote Software: Copyright 2000-2008 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります: 5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用に Open Globe, Inc.から提供されました。Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。Gracenoteサービスの使用については、次の Webページをご覧ください: www.gracenote.com/corporate
- Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

搭載ソフトウェアに関する情報

Gracenote® エンド ユーザー使用許諾契約書

バージョン 20061005

本アプリケーション製品または本デバイス製 品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote. Inc. (以下「Gracenote」)のソフト ウェアが含まれています。本アプリケーション製品 または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフト ウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」)を使用 することにより、ディスクやファイルを識別し、さ らに名前、アーティスト、トラック、タイトル情 報(以下「Gracenoteデータ」)などの音楽関連情 報をオンラインサーバーから、或いは製品に実装さ れたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー!)から取得し、さらにその他の機能を実 行しています。お客様は、本アプリケーション製品 または本デバイス製品の本来、意図されたエンド ユーザー向けの機能を使用することによってのみ、 Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。

お客様は、ここで明示的に許可されていること以外に、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、またはGracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様に対して、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものと

します。お客様は、Gracenote, Inc.が直接的にお客様に対して、本契約上の権利をGracenoteとして行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの 個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のま まで提供され、使用許諾が行なわれるものとしま す。Gracenote は、Gracenote サーバーにおけ る全てのGracenote データの正確性に関して、明 示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保 証を致しません。Gracenoteは、妥当な理由があ ると判断した場合、Gracenoteサーバーからデー 夕を削除したり、データのカテゴリを変更したり する権利を保有するものとします。Gracenoteソ フトウェアまたは Gracenote サーバーがエラーの ない状態であることや、或いは Gracenote ソフト ウェアまたは Gracenote サーバーの機能が中断さ れないことの保証は致しません。Gracenoteは、 Gracenoteが将来提供する可能性のある、新しく 拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、 お客様に提供する義務を負わないものとします。ま た、Gracenoteは、任意の時点でそのサービスを 中止できるものとします。

Gracenoteは、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

© Gracenote 2008

McObject エンドユーザー使用許諾書

本機 UX-GM55-S/-N/-W には、McObject 社のデータベースソフト(以下本ソフトといいます)が搭載されています。本ソフトの使用条件等は以下のとおりです。

1. 著作権

本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、McObject LLC ("McObject") またはそのライセンサーに帰属するものです。日本ビクター (以下弊社) はMcObjectとのライセンス契約に基づき本ソフトを配布する正当な権限を有しています。本ソフトは、日本、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

2. 権利の許諾

お客様は、本契約の条項に従って、本機上でのみ 本ソフトを使用する非独占的な権利を本契約に基 づき取得します。

3. 制限事項

お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトの 改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル または逆アセンブルをすることはできません。た だし、適法で認められる場合はこの限りではあり ません。

お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合または適法で認められる場合を除いて、本ソフトを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。

お客様には本ソフトを使用許諾する権利はなく、 またお客様は本ソフトを第三者に販売、貸与また はリースすることはできません。

4. 非保証

本ソフトは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、本ソフトの満足度、性能、正確性または成果(無過失を含みます)等、本ソフトに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。また本ソフトによりお客様がお楽しみになっていることを妨げられたり、または侵害された場合も、一切の保証はありません。

5. 責任の制限

McObject、弊社および本ソフトの作成・提供に係ったいかなる者も、本契約その他いかなる場合においても、本ソフトに関連する間接、特別または付随的損害(逸失利益を含みます)(損害発生につきMcObject、弊社らが予見し、または予見し得た場合を含みます)について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より弊社、McObjectおよびそれらの役員、従業員ならびに代理人を免責し、保証するものとします。

6. 契約期間

本契約は、お客様によって本機上の本ソフトが使用開始された日を以て発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。

お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、弊社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。 なお、万一、本契約が終了したときには、お客様は本ソフトの使用を中止しなければならず、さらには本機に組み込まれた本ソフトをお持ちになることはできません。

7. 輸出管理

お客様は、本ソフトに適用される輸出管理につい てのあらゆる法令規則を遵守することに同意する ものとします。

8. その他

- (1) 弊社の正当な代表者が署名した書面による場合を除き、本契約のいかなる修正、変更、追加、削除その他改変も無効とします。
- (2) 本契約のいずれかの規定が日本国の法律で無効とされた場合も、残りの規定は依然有効とします。
- (3) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約 に関連または起因する紛争は、東京地方裁判 所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

故障かな?と思ったら - 修理に出す前にもう - 度お確かめください

• ビクターホームページ (http://www.victor.co.jp/) から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

	症状	原因	対処方法	参照ページ
共通	音が出ない。	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜いて ください。	15
		音量が最小になっている。	音量を調節してください。	19
		消音になっている。	消音を解除してください。	19
	ディスプレイの時刻 と曜日表示が点滅し ている。	電源コードが抜かれていた、または停電していた。	時計を設定し直してください。	20
	しばらく再生が止 まっているとナレー ションが始まる	デモ機能が働いている。	内蔵メモリーの「demo」フォ ルダとその中身を削除してく ださい。	76
CD	演奏が始まらない。	CDが裏返しに入っている。	文字がある面を上にしてCD を入れ直してください。	22
		レンズに露がついている。	電源を入れたまま、乾くまで 待ってください。(約1~2 時間)	_
	音飛びする。	CDにキズがある。	CDを交換してください。	_
ラジオ	雑音が多くて放送が うまく受信できない。	アンテナが調整されていない。	アンテナを調整し直すか本機 の設置場所を変えてください。	14
M a g	曲情報を取得でき ない。	携帯電話が正しく接続されて いない。	携帯電話を正しく接続し直し てください。	57
i C S		電波状態が悪い。	電波状態が良い場所に移動し てください。	_
n c		曲情報がない。	曲名などを手動で入力してく ださい。	72
タイ	再生/録音タイマー	電源が入っている。	電源を切ってください。	19
タイマー	がスタートしない。	現在時刻と曜日が合っていない。	時計を設定し直してください。	20
		タイマー表示(②)とタイマー番号(1 ~ 4)が表示されていない。	タイマーを設定し直してくだ さい。	79, 82

	症状	原因	対処方法	参照 ページ
リモコン	リモコンが操作でき ない。	リモコンの乾電池が消耗している。	新しい乾電池(単4形)に交換してください。	15
ン		リモコン受光部に、直射日光 などの強い光が当たっている。	強い光の当たらない場所で操 作してください。	_
録音	音が出ない。	内蔵メモリー・USB機器間 の録音(移動)、または高速 録音をしている	内蔵メモリー・USB機器間の 録音(移動)、および高速録音 のときは、音は出ません。	_
	高速録音できない。	高速録音できない条件で、高 速を選ぼうとしている	標準で録音してください。	62
USB / アル	読み込みに時間がか かる。 内容が正しく表示さ れない。	本機がUSB機器を正しく記 憶できていない	接続したUSB機器に対する本機の記憶内容を更新してください。	35
アルネオ	本機がスタンバイ状 態の時、USB機器が 充電されない	「スタンバイモード」の設定 が「表示オフ」になっている。	「スタンバイモード」の設定を 「表示オン」にする。	87

▶ 上記の対処を行なっても正しく動作 しないときは

- ・本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタン を押してもうまく動作しないときは、一度電源プラグをはずし、しばらく待っ てからつなぎ直してください。そのあと時計合わせをしてください。
- ・ 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。

メッセージが表示されたときは

▶ MagicSync機能

メッセージ	意味	対処方法	参照 ページ
携帯電話との接続を確認し てください	MagicSync実行時に携帯電 話が接続されていない	携帯電話を接続してください。	54
携帯電話が接続されていま せん	携帯電話が接続されていない	携帯電話を接続してください。	54
データ通信モードになって いません	MagicSyncのときに携帯電 話がMSC/MTPモードで接 続されている	携帯電話のUSBモード設定 をデータ通信モードにしてく ださい。	53
通信エラーが発生しました	携帯電話の通信にエラーが 発生した	電波状況を確認して、再度行なってください。	_
CD情報の取得に失敗しま した	エラーが発生した	携帯電話を再接続してから、 再度行なってください。	_
Track情報の取得に失敗し ました	エラーが発生した	携帯電話を再接続してから、 再度行なってください。	_

▶ 携帯電話

メッセージ	意味	対処方法	参照 ページ
データ通信モードでは録音 できません	携帯電話がデータ通信モー ドになっている	携帯電話のUSBモード設定 を「MTP」にしてください。	57
転送できないトラックがあ りました	内蔵メモリーから携帯電話 へ録音したファイルにMP3 が含まれていた	携帯電話へMP3ファイルの 転送はできません。	_
このUSB機器はフォーマッ トできません	携帯電話をフォーマットし ようとした	携帯電話側でフォーマットし てください。	_
このUSB機器は USB→MEM間の移動はで きません	携帯電話をUSB接続して内 蔵メモリーへ録音しようと した	携帯電話の音楽ファイルを録 音するときは、LINE IN端子 へ接続してください。	64
このUSB機器は本機では再 生できません	携帯電話をUSB接続して再 生しようとした	携帯電話の音楽ファイルを再 生するときは、LINE IN端子 へ接続してください。	39
このUSB機器はMP3では 録音できません	携帯電話にMP3で録音しようとした	携帯電話への録音(移動)は MP3は対応していません。 WMAで録音(移動)してく ださい。	_

▶ システムエラー

メッセージ	意味	対処方法	参照 ページ
SYS Error: □□ (□□: エラー番号)	システムに異常が発生 している	フォーマットしてください。それ でも問題が発生する場合は、お買 い上げの販売店またはビクター サービス窓口にご相談ください。	89

▶ 共通(MagicSync、携帯電話、システムエラーを除く)

メッセージ	意味	対処方法	参照 ページ
転送できないトラックがあ りました	WMA-DRM ファイルを内蔵メ モリーへ録音しようとした	WMA-DRM ファイルは本機 に録音できません。	_
このUSB機器はフォーマッ トできません	本機でフォーマットできない USB機器のとき	接続機器でのフォーマット方 法を確認してください。	_
このUSB機器は認識できません	本機に対応していないUSB機 器を接続している	本機に対応しているUSB機 器を接続してください。	30
削除できないトラックがあ りました	WMA-DRMファイルを削除し ようとした	WMA-DRMファイルは削除 できません。削除したい場合 はフォーマットしてください。	89
ライセンスが切れています 再生できません	ライセンス切れのWMA-DRM ファイルを再生しようとした	接続機器をパソコンで同期を とり、ライセンスを取得して 再度本機に接続してください。	_
著作権保護されたトラック は再生できません	USBモードが「MSC」のとき、またはMSC接続をしているときに著作権保護付き(WMA-DRM)の曲を再生しようとしている。または「USBデジタルメディアストリーミング」非対応のMTP機器で著作権保護付き(WMA-DRM)の曲を再生しようとしている	「デジタルメディアストリーミング」対応のMTP機器の場合、USBモードを「オート」に切り換えてください。	31, 38
MTPモードでは設定できま せん	USBモードがMTPのとき、AB リピートを設定しようとした	USBモードがMTPのとき はABリピートは設定できま せん。	_
プロテクトされています	USB機器にプロテクトがか かっている	USB機器のプロテクト機能 を解除してください。	_
再生できません	本機で再生できないファイル、 またはファイルが壊れている	この曲は再生できません。自 動で次の曲へスキップします。	_

▶ 共通(MagicSync、携帯電話、システムエラーを除く)(つづき)

メッセージ	意味	対処方法	参照ページ
空き容量が足りません	内蔵メモリーまたはUSB機器 の容量がいっぱいになった	不要な曲を削除して空き容量 を増やしてください。	74
最大登録数を超えました	プレイリストの最大登録数(ト ラック数による)を越えた	プレイリストを削除してくだ さい。	52
ランダム再生での録音はで きません	再生モードがランダムのとき に録音しようとした	ランダム再生での録音はでき ません。	_
トラック数が制限を超えま した	内蔵メモリーのトラックの総数 が最大値(5000)を越えた	トラックを削除してください。	74 ~ 77
データ数が制限を超えました	フォルダとファイルの総数が 最大値(20000)を越えた	フォルダ、ファイルを削除し てください。	74 ~ 77
録音できません	ファイルシステムに異常があ	電源を入れ直し、再度実行し	89
CANNOT RECORD. POWER OFF	- る可能性があります -	てください。再度メッセージ が表示される場合は、フォー マットしてください。	
保存できません		() U C \/LCV'0	
名前変更できません			
作成できません	-		
移動できません			
削除できません			
システム領域異常 フォーマットします	ファイルシステムが壊れている	再生順が変更されています。 また、MagicSyncで取得し た曲情報が消去されています。	_
データ領域異常 フォーマットします	•	強制フォーマットになります ので、データが全て消去され ます。	_
メモリー領域異常 フォーマットします 		69°	
同名が存在します	すでにある名前に変更しよう としている	まだ使用していない名前に変 更してください。	72
データベースを再構築しま した	データベースが壊れていたので、 再構築を行った	再生順が変更されています。 また、MagicSyncで取得し た曲情報が消去されています。	_
再生中は変更できません	• CDのとき: 再生モードを再 生中に変更しようとした	停止してから再生モードを 変更してください。	_
	内蔵メモリーのとき:内蔵 メモリー再生中に編集しよ うとした	内蔵メモリーは再生中は編集できません。停止してください。	_

メッセージ	意味	対処方法	参照 ページ
SCMSエラー アナログで録音してください	著作権保護されたCD-R/CD-RW をデジタル録音しようとした	アナログで録音してください。	62, 99
高速録音できません 標準で録音してください	EmphasisCDのときは高速録 音できません。	標準で録音してください。	62
高速録音できません 標準で録音します	USB機器への録音で、録音品質がHQのときは高速録音できません。	標準で録音してください。	62
プログラム再生中は登録で きません	プログラム再生中にプログラ ム登録しようとした	プログラム再生中はプログラム の登録内容を変更できません。	_
プログラム再生中は削除で きません	プログラム再生中にプログラ ム登録を削除しようとした	再生を停止してから変更してく ださい。	
プログラム再生中は変更で きません	プログラム再生中にプログラム 登録した曲順を変えようとした		
最大登録数を超えました	プログラムの最大登録数(32 個)を越えた	プログラムされているトラッ クを削除してください。	47
高速録音中は変更できません	高速録音中に音量などのサウン ド設定を変更しようとした	高速録音中は音量などのサウ ンド設定を変更できません。	_
録音用の一時メモリー不足 です	MTP機器への転送のために録 音を一時記憶しておくメモリー の容量が不足です	内蔵メモリーの不要な曲を削除して、空き容量を増やして ください。	74
このソースからのMTP機器 への録音はできません	ラジオや外部機器からMTP機 器への録音をしようとした	内蔵メモリーに録音してから MTP機器へ移動してください。	56
MTP機器間の録音はできません	MTP機器の間で録音しようと した	MTP機器間での録音はできません。内蔵メモリーに録音 してからMTP機器へ移動してください。	56, 66
開始・終了時刻が同じです	タイマーの開始時刻と終了時 刻が一致している	開始時刻と終了時刻を4分以 上あけてください。	79, 82
開始・終了時刻の間隔を 4分以上あけてください	タイマーの開始時刻と終了時刻が3分以内に設定されている	-	
他のタイマーとの間隔を 4分以上あけてください	他のタイマーとの間隔が3分 以内に設定されている	他のタイマーとの間隔を4分以上あけてください。	79, 82

保証とアフターサービス(ぬずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。

----- 保証期間 ----お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

マイクロコンポーネントシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または109ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

102ページの「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日			
	お買い上げ店名	☎ ()	_

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- ・お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内

(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都源	首府 名	窓口名	TEL	所 在 地				
		理専門】のご相	· 談窓口					
				 依頼、ご相談は下記の番号で承ります。				
			,					
	11136	三 /七丁田		(フリーアクセス・ひかりワイド) Sなどからのご利用は、下記の番号へ				
		長修理 ナセンター	おかけ願います	5なとからのと利用は、下記の番号へ t。				
	マル	1679-		···				
			北海					
		札 幌S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29				
		旭川S.S.	(0166)25-2533	旭川市5条通17丁目1439番地1				
		北見S.S.	(0157)25-8557	57 北見市山下町4-7-19				
北海	9道	釧路S.S.	(0154)24-0797	釧路市松浦町3-3				
		帯広S.S.	(0155)24-4493	帯広市西5条南28丁目1-1				
				有限会社オーイーエム内				
		函館S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F				
			東	北				
_	*	青 森S.C.	(017)723-2261	青森市桂木4-6-17				
青	森	八戸S.S.	(0178)44-4521	八戸市諏訪2-2-36				
岩	手	盛 岡S.C.	(019)637-0121	盛岡市津志田西二丁目3-20				
秋	ш	秋 田S.C.	(018)824-3189	秋田市山王中園町4-1				
孙	ш	大館S.S.	(0186)43-0980	大館市美園町5-6				
宮	城	仙 台S.C.	(022)287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13				
山	形	山形S.S.	(023)642-0279	山形市松山3-12-18				
福	島	郡 山S.C.	(024)952-6331	郡山市堤1-3				
			関東・甲	信越				
新	澙	○新 潟S.C.	(025)242-3431	新潟市中央区鐙一丁目5-23				
長	野	○長 野S.C.	(026)221-6583	長野市大字川合新田962-1				
群	馬	◎前 橋S.C.	(027)255-5921	前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株) 前橋工場第2棟1F				
栃	木	○宇都宮S.C.	(028)638-1639	宇都宮市東宿郷3-5-22				
		◎水 戸S.C.	(029)246-1560	水戸市元吉田町1030				
茨	城	g, , o.o.	(020)240 1000	日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F				
		◎千 葉S.C.	(043)202-0263	千葉市中央区中央三丁目9-16				
Ŧ	葉		l	三井生命千葉中央ビル1F				
		◎柏 S.C.	(04)7175-4322	柏市豊四季512-10-67				
1-4-	_	◎浦 安S.C.	(047)353-6189	浦安市当代島2-13-27				
埼	玉	◎大 宮S.C.	(048)654-5241	さいたま市北区大成町4-503				
神系	االخ	◎横 浜S.C.	(045)450-6211	横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100ビル1F				
IT Z	N/II	◎ 相模原S.S.	(042)776-2052	相模原市古淵3-7-4				
		◎海老名S.C.	(046)234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26				
山	梨	◎ 甲府S.S.	(055)237-4016	甲府市湯田2-11-5				
		◎東東京S.C.	(03)6381-8400	墨田区八広五丁目11-1石塚ビル1F				
東	京	◎大 田S.C.	(03)5748-3701	大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F				
, , , , , , , , , , , , ,		◎八王子S.C.	(042)646-6914	八王子市石川町2969番の2 日本ビクター(株)八王子工場 第4棟				
【業	務用 樣	機器専門】のご相	談窓口					
CS センター (03)5631-2235 墨田区八広五丁目11-1								
	静岡							
			HT					
		静 岡S.C.	(054)204-0050	静岡市駿河区高松一丁目16-14				
静	岡	静 岡S.C. 沼津S.S.		静岡市駿河区高松一丁目16-14 沼津市筒井町6-5				
静	岡		(054)204-0050					

都	道府	窓口名	TEL	所 在 地
			東海・	北陸
		名古屋S.C.	(0568)25-3235	北名古屋市九之坪鴨田121-1
愛	知	三 河S.C.	(0564)25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
		豊橋S.S.	(0532)64-0815	豊橋市多米東町1丁目1-1
岐	阜	岐阜S.S.	(058)274-1947	岐阜市六条北四丁目8-10 今尾ビル103号室
Ξ	重	三重S.S.	(059)352-0841	四日市市堀木2-15-2
富	山	富山S.S.	(076)425-2397	富山市二口町4丁目1-3
石	Ш	金 沢S.C.	(076)269-4821	金沢市新保本4丁目65-17
福	#	福井S.S.	(0776)50-6161	福井市和田東1丁目1807番地 ビルズK103
			近	畿
滋	賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	守山市浮気町268
京	都	◎京 都S.C.	(075)644-0247	京都市伏見区深草下川原町31番地の1
≨na	改山	和歌山S.S.	(073)472-6799	和歌山市太田430-8
세리	ΚЩ	田辺S.S.	(0739)22-9976	田辺市湊1581-12
兵	庫	◎神 戸S.C.	(078)252-0562	神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル1F
水	反・ 奈良	◎大 阪S.C.	(06)6304-5735	大阪市淀川区田川2-4-28
【業	務用	」 機器専門】のご札	目談窓口	·
		ナンスセンター	(06) 6304-6715	大阪市淀川区田川2-4-28
			中	国
		岡 山S.C.	(086)243-1566	岡山市西古松西町8-23
岡	山	福山S.S.	(084)931-6984	福山市南蔵王町3-5-15
広	島	広 島S.C.	(082)243-9839	広島市中区光南3-9-17
크		山口S.S.	(083)973-3708	山口市小郡花園町5-28
			Щ	陰
島	根	松 江S.C.	(0852)31-8900	松江市学園1丁目16-39
鳥	取	鳥取S.S.	(0857)23-2151	鳥取市千代水1丁目22-1
			四	国
香	Ш	高 松S.C.	(087)866-1200	高松市田村町205-1
徳	島	徳島S.S.	(088)665-9601	徳島市川内町榎瀬673
高	知	高知S.S.	(088)882-0546	高知市高須新町4-1-43
愛	媛	松 山S.C.	(089)923-0372	松山市中央1-4-12
			九 州・	沖縄
福間	司・ 左賀	福 岡S.C.	(092)707-0500	福岡市博多区沖浜町11番10号 サンイースト福岡1F
		北九州S.C.	(093)921-3981	北九州市小倉北区片野2-15-12
長	崎	長崎S.S.	(095)862-5522	長崎市城山町9-13
		佐世保S.S.	(0956)33-5568	佐世保市木風町1467-2
大	分	大分S.S.	(097)543-1422	大分市西大道三丁目 1-1
熊	本	熊 本S.C.	(096)353-4536	熊本市近見8-1-10
宮	崎	宮崎S.S.	(0985)24-5401	宮崎市霧島3-59
	島	鹿児島S.C.	(099)282-8818	鹿児島市田上7丁目9-8
沖	縄	沖 縄S.C.	(098)898-3631	宜野湾市真志喜1-13-16

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0508

[●]略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

▶ CD レシーバー

(CA-UXGM55-S/CA-UXGM55-N/CA-UXGM55-W)

アンプ部

実用最大出力 20 W + 20 W

(JEITA THD 10% $/4\Omega$)

入力端子

LINE IN x 1

〈アナログ〉

500 mV/47 kΩ : LEVEL1

250 mV/47 k Ω : LEVEL2 125 mV/47 k Ω : LEVEL3

出力端子 〈アナログ〉 スピーカー x1 系統、20 W/4 Ω 適合インピーダンス4 $\Omega \sim 16$ Ω

PHONES (ø 3.5 mm ステレオ

 $\lesssim \pm x$ 1), 5 mW/32 Ω

適合インピーダンス $16~\Omega\sim 1~k\Omega$

LINE OUT x1、500 mV/47 $k\Omega$

チューナー部

受信周波数 FM: 76.00 MHz~90.00 MHz

(0.10 MHzステップ)

AM: 531 kHz \sim 1.629 kHz

(9 kHzステップ)

アンテナ FM: 75 Ω不平衡型

AM: ループアンテナ

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタル

オーディオシステム

サンプリング 44.1 kHz

周波数

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

内蔵メモリー部

形式 フラッシュメモリー

容量 2GB^{*1}

音声圧縮再生 MP3、WMA、WAV、AAC

方式

音声圧縮録音 MP3、WMA

方式

録音品質と録音可能曲数(1曲4分として)

MP3: 録音時のモードHQ:

192 kbps:約320曲

録音時のモードSP:

128 kbps:約490曲

録音時のモードLP:

64 kbps: 約970曲

WMA: 録音時のモードHQ:

128 kbps : 約490曲

録音時のモードSP:

96 kbps: 約650曲

録音時のモードLP:

64 kbps: 約970曲

^{*&}lt;sup>1</sup>メモリー容量の一部をシステム領域に使用しているため、ユーザーが使用できる容量はこれよりも少なくなります。

USB部

USB Wer.1.1 (type A)

形式 MTP/MSC

ファイル FAT/FAT32

システム (NTFSには対応していません)

音声圧縮再生方式 MP3、WMA、WAV、AAC

音声圧縮録音方式 MP3、WMA

USB出力電源 DC 5 V== 500 mA

アルネオ部

USB Wer.1.1 (mini-B)

形式 MTP/MSC

ファイル FAT/FAT32

システム (NTFSには対応していません)

音声圧縮再生方式 MP3、WMA、WAV、AAC

音声圧縮録音方式 MP3、WMA

USB出力電源 DC 5 V== 300 mA

タイマー部

タイマー形式 4プログラム動作

(1回のみ/毎週切換可能)

スリープ 10、20、30、60、90、 タイマー 120、150、180分

(オートディマー機能)

時刻表示 12/24 時間表示

共通部

電源電圧 AC100 V (50 Hz/60 Hz共用)

消費電力 電源「入」時 50 W

電源「待機」時 10 W

(表示オン USB、アルネオ給電

機能オン)

電源「待機」時 0.8 W

(表示オフ USB、アルネオ給電

機能オフ)

最大外形寸法 幅 165 mm x 高さ200 mm x

(アルネオドックア 奥行き299 mm

ダプター非装着時)

質量 約3.9 kg

▶ スピーカー(1 本あたり)

(SP-UXGM55-S/SP-UXGM55-N/ SP-UXGM55-W)

形式 2ウェイバスレフ型

使用スピーカー 低音用:

11 cmコーンスピーカー x 1

高音用:

4 cm コーンスピーカー x 1

最大入力 20 W (JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 56 Hz ~ 40 kHz

出力音圧レベル 83 dB/W·m

最大外形寸法 幅 135 mm x 高さ201 mm

x 奥行き217 mm

質量 約1.8 kg

▶ マイクロコンポーネント システム

(UX-GM55-S/UX-GM55-N/UX-GM55-W)

総合

最大外形寸法 幅435 mm x 高さ201 mm x (アルネオドックア 奥行き299 mm

ダプター非装着時)

質量 約7.5 kg

再生対応フォーマット*2

メモリー /USB

MP3: 8 kbps \sim 320 kbps.

 $8 \text{ kHz} \sim 48 \text{ kHz}, \text{ VBR}^{*3}$

WMA: 8 kbps \sim 320 kbps,

 $8 \text{ kHz} \sim 48 \text{ kHz}, \text{ VBR}^{*3}$

WAV: 16 bit、リニアPCM 8 kHz~

48 kHz/IMA-ADPCM

AAC: 16 kbps \sim 320 kbps,

44.1 kHz · 48 kHz, VBR*3

よっては、正常に再生できない場合があります。

*³VBR: Variable Bit Rate(可変ビットレート)の略。

索引

アルファベット	あ	か
AAC	アルネオ アルネオから録音する 内蔵メモリー、USB機器、携帯電話へ	外部機器外部機器を聞く39外部機器から録音する64外部機器に録音する17画面明るさを変える87色を変える86コントラストを調節する87インジケーターの意味18画面表示
MSC	FMアンテナ14 オートスタンバイ78	CD
SCMS	音量19 消音 19	外部機器40携帯電話40内蔵メモリー28ラジオ24
USB機器で再生できるファイル・・・・30 USB機器を聞く・・・30,32 USBモード(MSC、MTP)を変更する・・・・31 データ数の制限 について・・・・30		携帯電話 携帯電話を使って 本機でできること
WAV 30, 31		高音 41
WMA-DRM		

ਣ	な	ま
サウンドモード41 削除 内蔵メモリーの曲を74 USB機器、アルネオの ファイルを	内蔵メモリー 内蔵メモリーに録音 された曲の情報 59 内蔵メモリーに録音する CDから 61 USB機器から 66 アルネオから 64 携帯電話から 64 ラジオから 63 内蔵メモリーから録音する USB機器へ 66,68 アルネオへ 66,68 携帯電話へ 66,68 携帯電話へ 66,68	マジックシンク (MagicSync)53 メニュー メニューの操作21 メニューの項目90 文字入力のしかた72 5 ラジオ ラジオを聞く24 ラジオ局を登録する (プリセット)25 ランダム再生43 リピート再生43
選曲ボタン 22, 28, 29, 33, 37	は	リモコン16
た タイマー 再生タイマー	フォーマット	録音 録音について
デエ燃能 別紙		

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

修理に持ち込まれた商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いいたしますが、<u>事前にバックアップを取っておかれることをお勧めします。</u>修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によってフラッシュメモリの初期化(フォーマット)や交換が必要となる場合があります。

- ■商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめ ご了承ください。
- ■万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ■品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかに ✓ マークをお願いします。					□同意する	□同意しない
日付:	年	月	日			
ご署名:						

修理や点検を依頼されるときは、この同意書にご記入のうえ、商品に添付してください。

日本ビクター株式会社

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別売のオプション品

ヘッドホン: HP-S35

• 接続コード: LINE端子の接続用

CN-203A (オーディオ機器用)

CN-FM100-B (LINE IN端子への

携帯電話接続用)

FMフィーダーアンテナ: CN-511A (300Ω)(アンテナコネクター: VZ-71Aと一緒に使います)

アンテナコネクター: VZ-71A (75Ω/300Ω)

アンテナコード: VX-22A

- 別売りのオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。品番は変更されることがあります。
- この製品の製造時期は本体の背面に表示されています。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

109ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。 00 0120 - 2828 - 17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450 – 8950 FAX (045) 450 – 2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、108ページをご覧ください。 ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12